


Art. Nr. 1251 8803

LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati
GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	420x480x16	1		7	982x80x16	1	
2	420x480x16	1		8	420x435x16	1	
3	482x80x16	1		9	1024x500x16	1	
4	482x80x16	1		10	1030x503x38	1	
5	1016x80x16	1		11	944x352x22	1	
6	952x60x16	1		12	468x434x16	2	
				13	962x430x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	









1



A
7x32
090913
x8



A
A
A
A
A
A
A
10


A


2



B
15x12
000146
x8
C
8x35
000151
x8
G
125913
x4


C
G
C
2
G
C
C


G


C
G
C
1
G
C
C



B


C

3

B 000146 15x12 x4

G 125913 x4




4


A 090913 7x32 x2

B 000146 15x12 x4


C 000151 8x35 x6



5


A 7x32 090913 x2
B 15x12 000146 x6
C 8x35 000151 x6
C
A
B
C
4
A
B
C
B
B
C
3
C
B
B
C
C
B
A

6


A 7x32 090913 x10
H 168847 x2
J 6.3x16 235594 x4
A
A
A
J
J
A
H
9
A
A
J
J
H
A
A
9
A
A
A
J
J
H
A
A


7

H 168847 x2


I 010942 4x16 x4

K 189569 x1


L 013794 M4x22 x1




8




9




10




11




12





13




14





E
135021
x10
F
3x20
000759
x12



10
F,E
F,E
L2
F,E
468mm
F,E
F
13
F,E
F,E
2
F,E
468mm
F
L1
F,E
F,E
F,E


L1=L2


F
F


16



P,Q,R,S
10
2
9
8
1
9



P
155999
x1
Q
3.5x16
000754
x2
R
8x40
013859
x1
S
4.5x45
090185
x1



P
S
O
O
R


17



10
12
2
12
8
1
9






D
100640
20x0.5
x6



C


10
D
D
12
2
D
12
1
D
D
9
D
11









M 120144 x2

N 000763 3.5x16 x8

T 238965 home affaire x1

