

Eckloung

Aufbau- und Pflegeanleitung



Artikel-Nr.: DPB-031

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME DIESES DOKUMENT AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Sicherheitshinweis

- Verschrauben Sie alle Verbindungen zuerst nur leicht. Ziehen Sie die Schrauben erst fest, nachdem alle Schrauben angebracht sind.
- Erstickungs- / Verletzungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
- Beschädigungsgefahr! Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.
- Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Glasflächen genügend Abstand zu heißen oder sehr kalten Gegenständen haben.
- Stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen an die Glasflächen oder –kanten.
- Setzen, stellen oder stützen Sie sich nicht auf die Glasflächen.
- Niemals offenes Feuer in der Nähe von Gartenmöbeln entfachen. Sie könnten Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt werden.
- Sämtliche Bestandteile sind von Feuer fernzuhalten.



Pflege und Lagerung

- Acryl-Olefin und Polyestergerewe
Lösen Schmutz und Staub regelmäßig abbürsten. Tun Sie dies immer, wenn der Stoff trocken ist. Mit einer milden Seifenlauge in lauwarmem Wasser leicht abwaschen. Nicht bleichen oder chemisch reinigen.
- PVC und beschichtete Stoffe
Flecken sofort entfernen, um ein Eintrocknen zu verhindern. Waschen Sie den Stoff mit einer milden Seifenlauge und lauwarmem Wasser aus. Mit klarem Wasser gründlich abspülen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Kissen nicht chemisch reinigen, in der Maschine waschen oder schleudern. Um die Lebensdauer Ihres Kissens zu verlängern, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.

