
Diana DL




- D Montageanleitung
- GB Assembly instructions
- FR Notice de montage
- NL Handleiding voor de montage
- CZ Montázni návod
- IT Istruzioni di montaggio
- RO Instructiuni de montaj
- RU инструкция по сборке
- PL Intrukcja montazu
- SK Návod na montáz
- HU Szerelési útmutató
- TR Montaj talimati










Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	**Diana**
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	**SH42/SH55**
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	**DL**









A	B	C	D	E	F
					
2x 6x50	5x M8	2x M6	3x 6x45	3x 3,5x16	1x


DL_KT_2xSchloss_6x50
1
4
A
B
C
A
B
C
A
2x 6x50
B
2x M8
C
2x M6


2i
D
B
D
B
D
B
5
1
DL_RÜ_3xSenk_6x45
B
3x M8
D
3x 6x45


3.
DL_SCHL_WI
F
1x
E
3x 3,5x16
E
F
E
E