



Modell: LANDHAUS 14





- (D) **Montageanleitung**
- (NL) **Handleiding voor de montage**
- (TR) **Montaj talimati**
- (F) **Notice de montage**
- (CZ) **Montážni návod**
- (HU) **Szerelési útmutató**
- (GB) **Assembly instructions**
- (PL) **Instrukcja montażu**
- (RU) **Инструкция по монтажу**
- (IT) **Istruzioni di montaggio**
- (SK) **Návod na montáž**
- (RO) **Instrucţiuni de montaj**
- (ES) **Instrucciones de montaje**
- (TR) **Montaj Talimati**





















04.01.2019


LANDHAUS 14




nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
1	983	439	70	1	2/2
2	2018	376	16	1	1/2
3	2018	376	16	1	1/2
4	894	356	16	1	2/2
5	894	351	22	3	2/2

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
6	1938	85	18	2	1/2
7	940	80	22	1	1/2
8	376	80	6	2	1/2
9	758	120	16	1	1/2
10	1961	906	3	1	1/2
11	894	351	22	1	2/2


LANDHAUS 14





K12 x4			
K11 x4	F2 x12	I7 ø18 x8	M11 x1
K1 ø15x12 x8	M1 x2	I1 x16	P4 x4
K10 x8	B1 ø8x35 x8	G34 3,5x16 x82	F12 x16


LANDHAUS 14





K12	P4	K1	F2
x4	x4	ø15x12 x8	x16


K10	B1
x8	ø8x35 x8


I



















LANDHAUS 14





II

F12		G34	
	x10	3,5x16	x20




2x







III


F12		G34	
	x3	3,5x16	x6









LANDHAUS 14



IV


F12	G34
x3	3,5x16 x6






V


M1	G34
x2	3,5x16 x4






VI

K11
x4





LANDHAUS 14




VII

G34 
3,5x16 x20









LANDHAUS 14

VIII





IX



LANDHAUS 14


X






LANDHAUS 14


XI




XII


a = b


I1	G34
 x16	 3,5x16 x8







XIII








LANDHAUS 14




XIV


G34 3,5x16 x6




XV

G34 3,5x16 x10





LANDHAUS 14



XVI

I7	M11	G34
ø18 x8	x1	3,5x16 x2

