



# Einhell

## ACCESSORY

Systemkoffer

**E-Case S-F**

**Art.-Nr.: 4540011**

Ident.-Nr.: 21034

EAN-Code: 4006825653991

Der Einhell Koffer E-Case S-F ist Teil des E-Case Koffersystems und eignet sich ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und Zubehör. Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt für eine geordnete, sichere Lagerung und einen einfachen Transport. Durch die spezielle Bauweise können die Koffer auch im gestapelten Zustand geöffnet werden. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt und ist damit spritzwassergeschützt, hitzebeständig und schlagresistent. Zwei einklappbare und ergonomische Griffe sorgen für hohen Tragekomfort.

## Ausstattung

- Mitglied des modularen E-Case-Systems von Einhell
- Systemkoffer zur Aufbewahrung/Transport von Maschinen & Werkzeug
- Verriegelungssystem zur sicheren Verbindung gestapelter Koffer
- Einfache Lagerung und Transport gestapelter Koffer
- Stabile Konstruktion für Zuladung bis 25 kg
- Einklappbarer, ergonomischer Handgriff zum angenehmen Tragen
- Einfache Handhabung: Gestapelte Koffer können geöffnet werden
- Hitzebeständig und schlagresistent
- Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen
- Spritzwassergeschütztes Design
- Ausstattbar mit Vorhängeschloss zur Diebstahlsicherung
- Inkl. Schaumstoffeinlage zum Schutz von sensiblen Geräten



## Technische Daten



- Abmessungen innen (E-Case S) 420 x 280 x 95 mm
- Max. Zuladung (E-Case S) 90 kg

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 1.72
- Bruttogewicht (kg) 1.84
- Maße Einzelverpackung 440 x 327 x 128 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.46 kg
- Maße Exportkarton 465 x 355 x 565 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1232 | 2576 | 2816



**E-CASE-SYSTEM**



Folgende Power X-Change Geräte passen in das E-Case S-F

(1x Power X-Charger + 2x 3,0 Ah PXC Plus Akku)



| Art. Nr.      | Tpg Code   | Beschreibung                | Beschreibung 2       | Produktbild |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 3408017_21010 | PT-C-BT-02 | TC-RA 18 Li BT - Solo       | Akku-Radio           |             |
| 4514150_11019 | PT-C-BT-10 | TC-SR 18 Li BT - Solo       | Akku-Lautsprecher    |             |
| 4513812_21021 | PT-C-EW-01 | TE-HD 18 Li-Solo            | Akku-Bohrhammer      |             |
| 4513970_21023 | PT-C-EW-01 | TE-HD 18/12 Li - Solo       | Akku-Bohrhammer      |             |
| 4513925_11018 | PT-C-EW-02 | TE-CD 18/40 Li-Solo         | Akku-Bohrschrauber   |             |
| 4513997_21010 | PT-C-EW-02 | TE-CD 18/40 Li BL - Solo    | Akku-Bohrschrauber   |             |
| 4514210_21010 | PT-C-EW-02 | TP-CD 18/60 Li BL - Solo    | Akku-Bohrschrauber   |             |
| 4513927_21021 | PT-C-EW-02 | TC-CD 18/35 Li - Solo       | Akku-Bohrschrauber   |             |
| 4513887_21032 | PT-C-EW-02 | TP-CD 18/50 Li BL-Solo      | Akku-Bohrschrauber   |             |
| 4510034_21021 | PT-C-EW-06 | TE-CI 18/1 Li-Solo          | Akku-Schlagschrauber |             |
| 4510085_21013 | PT-C-EW-06 | TP-CI 18/220 Li BL - Solo   | Akku-Schlagschrauber |             |
| 4510095_21014 | PT-C-EW-06 | TP-CI 18/250-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber |             |
| 4510044_21014 | PT-C-EW-06 | TE-CI 18/160 Li-Solo        | Akku-Schlagschrauber |             |

|               |            |                           |                             |                                                                                       |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4326290_21010 | PT-C-EW-09 | TE-AP 18/26 Li - Solo     | Akku-Universalsäge          |     |
| 4326315_21013 | PT-C-EW-09 | TE-AP 18/13 Li - Solo     | Akku-Universalsäge          |    |
| 4326315_21013 | PT-C-EW-09 | TE-AP 18/13 Li - Solo     | Akku-Universalsäge          |    |
| 4326300_21043 | PT-C-EW-09 | TE-AP 18/22 Li-Solo       | Akku-Universalsäge          |    |
| 4326300_21043 | PT-C-EW-09 | TE-AP 18/22 Li-Solo       | Akku-Universalsäge          |    |
| 4514115_11019 | PT-C-EW-11 | TC-CL 18/1800 Li - Solo   | Akku-Lampe                  |    |
| 4514145_11019 | PT-C-EW-11 | TE-CL 18/2500 LiAC-solo   | Akku-Lampe                  |    |
| 4514130_21041 | PT-C-EW-11 | TC-CL 18 Li H-Solo        | Akku-Lampe                  |  |
| 4514180_21013 | PT-C-EW-11 | TE-CL 18/1000 S Li - Solo | Akku-Lampe                  |  |
| 4514180_21013 | PT-C-EW-11 | TE-CL 18/1000 S Li - Solo | Akku-Lampe                  |  |
| 4465170_21020 | PT-C-EW-12 | TC-MG 18 Li-Solo          | Akku-Multifunktionswerkzeug |  |
| 4465170_21020 | PT-C-EW-12 | TC-MG 18 Li-Solo          | Akku-Multifunktionswerkzeug |  |
| 4465195_21013 | PT-C-EW-12 | TE-MG 18/1 Li - Solo      | Akku-Multifunktionswerkzeug |  |
| 4465195_21013 | PT-C-EW-12 | TE-MG 18/1 Li - Solo      | Akku-Multifunktionswerkzeug |  |
| 4465160_21043 | PT-C-EW-12 | VARRITO                   | Akku-Multifunktionswerkzeug |  |

|               |            |                              |                          |                                                                                       |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4331225_21013 | PT-C-EW-13 | TP-CS 18/165 Li BL - Solo    | Akku-Handkreissäge       |     |
| 4321260_21011 | PT-C-EW-14 | TP-JS 18/135 Li BL - Solo    | Akku-Stichsäge           |    |
| 4321209_21031 | PT-C-EW-14 | TC-JS 18 Li - Solo           | Akku-Stichsäge           |    |
| 4321270_21013 | PT-C-EW-14 | TE-JS 18/100 Li - Solo       | Akku-Stichsäge           |    |
| 4513926_21020 | PT-C-EW-15 | TE-CD 18/48 Li-i-Solo        | Akku-Schlagbohrschrauber |    |
| 4514205_21010 | PT-C-EW-15 | TP-CD 18/60 Li-i BL Solo     | Akku-Schlagbohrschrauber |    |
| 4513860_21041 | PT-C-EW-15 | TP-CD 18 Li-i Brushless-Solo | Akku-Schlagbohrschrauber |    |
| 4513942_21032 | PT-C-EW-15 | TP-CD 18/50 Li-i BL-Solo     | Akku-Schlagbohrschrauber |  |
| 4514315_21013 | PT-C-EW-15 | TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo   | Akku-Schlagbohrschrauber |  |
| 4514019_21014 | PT-C-EW-15 | TE-CD 18/50 Li-i-Solo        | Akku-Schlagbohrschrauber |  |
| 4431168_21013 | PT-C-EW-17 | TE-AG 18/125-2 Li - Solo     | Akku-Winkelschleifer     |  |
| 4431175_21013 | PT-C-EW-17 | TP-AG 18/125 F Li BL - Solo  | Akku-Winkelschleifer     |  |
| 4431175_21013 | PT-C-EW-17 | TP-AG 18/125 F Li BL - Solo  | Akku-Winkelschleifer     |  |
| 4431154_21024 | PT-C-EW-17 | AXXIO 18/115                 | Akku-Winkelschleifer     |  |
| 4431144_21064 | PT-C-EW-17 | AXXIO 18/150                 | Akku-Winkelschleifer     |  |

|               |            |                       |                         |                                                                                       |
|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4431140_21064 | PT-C-EW-17 | AXXIO 18/125          | Akku-Winkelschleifer    |     |
| 4431140_21064 | PT-C-EW-17 | AXXIO 18/125          | Akku-Winkelschleifer    |    |
| 4431151_21054 | PT-C-EW-17 | AXXIO 18/125 Q        | Akku-Winkelschleifer    |    |
| 4431130_21034 | PT-C-EW-17 | TC-AG 18/115 Li-Solo  | Akku-Winkelschleifer    |    |
| 4431110_21054 | PT-C-EW-17 | TE-AG 18/115 Li-Solo  | Akku-Winkelschleifer    |    |
| 4460725_11018 | PT-C-EW-18 | TC-OS 18/187 Li Solo  | Akku-Schwingschleifer   |    |
| 4257785_21044 | PT-C-EW-45 | FIXETTO 18/40 S       | Akku-Tacker             |    |
| 4522200_11018 | PT-C-EW-47 | TE-CG 18 Li - Solo    | Akku-Heißklebepistole   |  |
| 4520500_11019 | PT-C-EW-58 | TE-HA 18 Li - Solo    | Akku-Heißluftpistole    |  |
| 4513960_21023 | PT-C-EW-61 | TE-ID 18 Li - Solo    | Akku-Schlagbohrmaschine |  |
| 4257790_21010 | PT-C-EW-63 | TE-CN 18 Li - Solo    | Akku-Nagler             |  |
| 4257800_21014 | PT-C-EW-63 | TE-CN 18/32 Li - Solo | Akku-Nagler             |  |
| 4257795_21024 | PT-C-EW-63 | FIXETTO 18/50 N       | Akku-Nagler             |  |
| 4350412_21011 | PT-C-EW-65 | TP-ET 18 Li BL - Solo | Akku-Kantenfräse        |  |
| 4514320_21014 | PT-C-EW-73 | TE-RW 18/60 Li-Solo   | Akku-Ratschenschrauber  |  |

|               |            |                             |                       |                                                                                       |
|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4461000_21012 | PT-C-EW-74 | TE-BF 18 Li-solo            | Akku-Bandfeile        |     |
| 4460731_21012 | PT-C-EW-75 | TE-OS 18/113 Li - Solo      | Akku-Faustschleifer   |    |
| 4432000_21013 | PT-C-EW-83 | TP-CO 18/76-C Li BL - Solo  | Akku-Trennschleifer   |    |
| 4468000_21013 | PT-C-EW-84 | TP-BR 18/32 Li BL - Solo    | Akku-Bürstenschleifer |    |
| 4468000_21013 | PT-C-EW-84 | TP-BR 18/32 Li BL - Solo    | Akku-Bürstenschleifer |    |
| 4510040_21041 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18 Li Brushless-Solo  | Akku-Schlagschrauber  |    |
| 4510070_21023 | PT-C-EW-91 | IMPAXXO 18/450              | Akku-Schlagschrauber  |    |
| 4510090_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/260-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4510090_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/260-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4510065_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/750-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4510065_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/750-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4510055_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/350-C Li BL - Solo | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4510048_21014 | PT-C-EW-91 | TP-CW 18/270 Li BL-Solo     | Akku-Schlagschrauber  |  |
| 4514120_21021 | PT-Z-81    | TC-CP 18 Li USB-Solo        | USB-Akku-Adapter      |  |
| 4514148_21013 | PT-Z-81    | TC-CP 18 Li USB A/C-Solo    | USB-Akku-Adapter      |  |

|               |            |                         |                              |                                                                                       |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4512103_11019 | PT-Z-83    | Power X-Fastcharger 4A  | PXC-Ladegerät                |     |
| 4512069_21020 | PT-Z-83    | Power X-Twincharger 3A  | PXC-Ladegerät                |    |
| 4512155_21012 | PT-Z-83    | Power X-Boostcharger 8A | PXC-Ladegerät                |    |
| 2071010_21010 | GT-C-AZ-06 | CE-CC 18 Li-Solo        | Akku-Autokompressor          |    |
| 3410382_21021 | GT-C-GT-01 | GC-CG 18/1 Li-Solo      | Akku-Grasschere              |    |
| 3410313_21010 | GT-C-GT-04 | GE-CG 18/100 Li-Solo    | Akku-Gras- und Strauchschere |    |
| 3410370_21021 | GT-C-GT-04 | GC-CG 18 Li-Solo        | Akku-Gras- und Strauchschere |    |
| 3408290_21023 | GT-C-GT-25 | GE-GS 18/150 Li-Solo    | Akku-Astsäge                 |  |
| 3408300_21032 | GT-C-GT-26 | GE-LS 18 Li-Solo        | Akku-Astschere               |  |
| 3408320_21013 | GT-C-GT-26 | GP-LS 18/28 Li BL-Solo  | Akku-Astschere               |  |
| 3425240_21012 | GT-C-GT-28 | GE-WS 18/10 Li-Solo     | Akku-Drucksprühergerät       |  |
| 2320120_21014 | GT-C-GT-45 | GC-OL 18/1500 Li-Solo   | Akku-Outdoor-Lampe           |  |
| 2320120_21014 | GT-C-GT-45 | GC-OL 18/1500 Li-Solo   | Akku-Outdoor-Lampe           |  |
| 3408310_21010 | GT-Z-31    | GE-PB 36/18 Li          | Akku-Gürtel                  |  |
| 2070110_21010 | PT-C-EW-04 | CE-AP 18 Li-Solo        | Akku-Luftpumpe               |  |

|               |            |                      |                 |                                                                                    |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3408061_21013 | PT-C-EW-48 | GC-CF 18/110 Li-Solo | Akku-Ventilator |  |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|