



SENSEO® Original Plus Kaffeepadmaschine

- Kaffeestärkewahl
- Kaffee Boost Technologie
- Grünes Produkt
- Weiß



CSA210/10

Köstlicher milder oder starker Kaffee - klassisch SENSEO®

Wählen Sie mit der Kaffeestärkewahl Ihren Lieblingskaffee

SENSEO® Original, unser Klassiker neu definiert. Wählen Sie auf einfache und intuitive Weise einen milden oder starken Kaffee auf Knopfdruck. Durch die einzigartige SENSEO® Kaffee Boost Technologie wird das Beste aus dem Pad geholt für einen volleren, intensiveren Geschmack.

Kaffeevielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem Kaffeepad heraus
- Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht
- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen

Mehr für Ihren Komfort

- Kaffeestärkewahl für einen milden langen oder einen kurzen starken Kaffee
- Die einzige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu

Entwickelt mit Liebe zur Umwelt

- 28 %* recyceltes Plastik, 45 %** weniger Energieverbrauch
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen



Senseo

PHILIPS

Besonderheiten

Kaffee Boost Technologie



Die Kaffee Boost Technologie verteilt das heiße Wasser über 45 Aromadüsen gleichmäßig über das SENSEO® Kaffeepad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Kaffeepad heraus, und genießen Sie das leckere Aroma von SENSEO® Kaffee.

Crema Plus Technologie



Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht. Für jede Tasse SENSEO® Kaffee.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

Kaffeestärkewahl



Ein milder oder starker Kaffee auf Knopfdruck

Direktstart- und Abschaltfunktion



Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Grünes Produkt



Weniger Energieverbrauch und mehr recyceltes Plastik machen das Produkt umweltfreundlicher vor, während und nach dem Gebrauch.

Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft



Philips prüft seine Kaffeemaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Daten

Zubehör

- Inklusive: Padhalter für 1 Tasse, Padhalter für 2 Tassen

Design

- Farbe: Weiß

Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Spülmaschinenfeste Teile: Abnehmbare Abdeckung für die Abtropfschale, Padhalter, Wasserbehälter
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Wasserbehälter, Slider für Kaffeestärkewahl, Direktstart, Automatisches Abschalten
- SENSEO Kaffee Boost Technologie
- Kaffeespezialitäten: mild oder stark

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien, 100 % recyclingfähig
- Direktstart

- Energieeffizienz durch automatische Abschaltung
- Aus recyceltem Plastik: 28 %*
- Energiesparend: 45 %**
- Bedienungsanleitung: 75 % recyceltes Papier

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: < 21 Sek. Sek.
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 0,7 l
- Max. Höhe der Tasse: 100 mm
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 220 bis 240 V
- Pumpendruck: 1 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 227 x 367 x 392 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 213 x 315 x 330 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,065 kg
- Produktgewicht: 1,718 kg