



BEDIENUNG


Querschläfer mit Hebefunktion




1. **Sitzposition**




2. Sitzfläche anheben und nach vorne herausziehen.



3. Sitzfläche vollständig nach vorne ziehen und abstellen.



4. Den Rücken nach vorne umklappen.




5. **Liegeposition**

BEDIENUNG


Querschläfer mit Hebefunktion




ZURÜCK IN DIE SITZPOSITION:




1. **Liegeposition**




2. Den Rücken nach hinten hochklappen.



3. Sitzfläche anheben…



4. … nach hinten schieben bis sie einrastet.




5. **Sitzposition.**



MONTAGE-ANLEITUNG RÜCKEN UND ARMLEHNEN

(Demontage in umgekehrter Reihenfolge)

MONTAGE RÜCKEN



MONTAGE ARMLEHNEN

