

Daten

Art: Batteriebetrieb

Gehäuse: Metall

Armband: Leder

Wasserdichte: 10 ATM



Pflege der Uhr

Das Herstellungsmaterial Ihrer Uhr schützt diese gegen alle Einflüsse des Alltags. Sollte eine Reinigung der Oberfläche nötig sein, benutzen Sie hierzu bitte ein weiches Tuch, welches Sie ggf. mit warmem Wasser mäßig anfeuchten. Verwenden Sie bitte keinerlei Reinigungsmittel.

Einstellung der Zeit

- ziehen Sie die Krone auf die äußerste Position.
- drehen Sie die Krone, bis der Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigt.
- in Normalstellung ist die Krone gegen das Gehäuse gedrückt, die Uhr läuft.