

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Schlagerparadies

| EAN | Farbe | ArtNr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4019588349841 | weiß/pink | 0003/4984 | 3.94 kg | 2.79 kg | 35.90 x 13.70 x 17.50 cm | 42.00 x 23.00 x 24.50 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

| DAB+ Digitalradio | Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW) | Radiowecktimer/Schlummerfunktion | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| UKW-Radio (mit RDS und PLL) | LCD-Display mit Beleuchtung und Dot- | Sleeptimer | |
| Direktwahltaste für Schlagerparadies via | Matrixanzeige | Bassreflex-Holzgehäuse | |
| DAB+ | Uhr- und Datumsanzeige | | |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja
RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE Audio-Eingang analog/AUX in : Ja Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Fernbedienung: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW: 10
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

DIREKTWAHLTASTE

Schlagerparadies : Ja

DISPLAY Größe: 2.8 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ:LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,22

W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, Fernbedienung, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung

1/1



22.02.2021