

(D) Montageanleitung

(I) Istruzioni di montaggio

(CZ) Montážní návod

LKZ 41194

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(SK) Návod na montáž

(F) Notice de montage

(PL) Instrukcja montażu

(HU) Szerelési útmutató


(RO) Instrucțiuni de montaj

(TR) Montaj talimatı





(RU) Инструкция по монтажу



DENIS D-26






!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Внимание	!
(D)	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden	
(GB)	Please only with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners	
(F)	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée	
(RO)	Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit Nu utilizați agenți de curățare abrazivi	
(I)	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido	
(NL)	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek Gebruik geen schurende poetsmiddelen	
(PL)	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania	
(TR)	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız	
(CZ)	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice	
(SK)	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice	
(HU)	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törlerköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni	
(RU)	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.	




- (D) Servicekarte (RO) Carte de service (PL) Karta serwisowa (SK) Služobný preukaz
 (GB) Service card (I) Carta di servizio (TR) Servis karti (HU) Szerviz kártya
 (F) Carte de service (NL) Dienst kaart (CZ) Servisni karta (RU) Инструкция по монтажу



DENIS D-26




(T) x 3	(AB) $\varnothing 3,5 \times 16$ x 3	(BK) x 2	(BL) x 2	(BM) $\varnothing 8 \times 40$ x 2	(BN) $\varnothing 4 \times 13$ x 4	(CN) $\varnothing 3 \times 16$ x 3
-----------------------	--	------------------------	------------------------	--	--	--




1





2






3



3




4




4


4









5





5



7



!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentie • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Вниманиe	!
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.	
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.	
F	Le montage du meuble au mur peut être fait uniquement par le personnel spécialisé. Il est nécessaire d'utiliser des chevilles bien ajustées pendant le montage au mur.	
RO	Montarea mobilei pe perete fi efectuată numai de către personalul calificat deoarece la această montare se folosește cepuri.	
I	Attaccare un alla parete può essere effettuato esclusivamente dal personale adatto perché durante il montaggio bisogna usare dei caviglietti adatti.	
NL	een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluigen vereist.	
PL	Montowanie do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.	
TR	Möbilya parçasının duvara sabitlemesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirir; bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.	
CZ	Připevňení nábytku ke stěně může uskutočnit výhradně k tomu určený personál, protože pro montáž je nutné použít hmoždinky shodné s typem a tloušťkou stěny.	
SK	Prípevnenie nábytku k stene môže uskutočniť výhradne k tomu určený personál, pretože k montáži je nutné použiť hmoždinky zhodné s typom steny a jej hrúbkou.	
HU	A bútór a falhoz való rögzítését kizárólag erre illetékes személyzet végezheti, mivel a falhoz való rögzítés során megfelelő méretű csapaszeg alkalmazása szükséges.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	



6

(D) Montageanleitung

(I) Istruzioni di montaggio

(CZ) Montážní návod

LKZ 41194

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(SK) Návod na montáž

(F) Notice de montage

(PL) Instrukcja montażu

(HU) Szerelési útmutató


(RO) Instrucțiunile de montaj

(TR) Montaj talimatı





(RU) Инструкция по монтажу



DENIS D-43





!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Внимание	!
(D)	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden	
(GB)	Please only with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners	
(F)	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée	
(RO)	Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit Nu utilizați agenți de curățare abrazivi	
(I)	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido	
(NL)	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek Gebruik geen schurende poetsmiddelen	
(PL)	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania	
(TR)	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız	
(CZ)	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice	
(SK)	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice	
(HU)	A tisztítás kizárólag törölközővel vagy enyhén nedvesített törölközővel végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni	
(RU)	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.	




- (D) Servicekarte (RO) Carte de service (PL) Karta serwisowa (SK) Služobný preukaz
 (GB) Service card (I) Carta di servizio (TR) Servis kartı (HU) Szerviz kártya
 (F) Carte de service (NL) Dienst kaart (CZ) Servisní karta (RU) Инструкция по монтажу






DENIS D-43




(A)  x42	(B)  x42	(C)  x22	(D)  x44	(K)  x1	(M)  x8	(N)  x30	(R)  x40	(AO)  x15	(BZ)  x4	(CN)  x12
(CU)  x4	(CW)  x4	(DB)  x12	(FG)  x12							




1





2






3




3






4




4




5





6





5




7





8





6




9





10







11





12




8




13





14





9




15





16




10




17





18







11





19




20





21




12




22



23







13







x2

24



25





14

BZ





x4


26



1!



25



15

(D) Montageanleitung

(I) Istruzioni di montaggio

(CZ) Montážní návod

LKZ 41194

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(SK) Návod na montáž

(F) Notice de montage

(PL) Instrukcja montażu

(HU) Szerelési útmutató






(RO) Instrucțiunile de montaj

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу






DENIS D-70




!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornění • Внимание	!
(D)	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden	
(GB)	Please only with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners	
(F)	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée	
(RO)	Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit Nu utilizați agenți de curățare abrazivi	
(I)	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido	
(NL)	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek Gebruik geen schurende poetsmiddelen	
(PL)	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania	
(TR)	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız	
(CZ)	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehece navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice	
(SK)	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice	
(HU)	A tisztítás kizárólag törölköző vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni	
(RU)	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.	

- (D) Servicekarte (RO) Carte de service (PL) Karta serwisowa (SK) Služobný preukaz
 (GB) Service card (I) Carta di servizio (TR) Servis kartı (HU) Szerviz kártya
 (F) Carte de service (NL) Dienst kaart (CZ) Servisní karta (RU) Инструкция по монтажу






DENIS D-70





(A)  x39	(B)  x33	(C)  x39	(D)  x34	(E)  x12	(J)  x2	(K)  x1	(N)  x11	(R)  x60	(U)  x9	(W)  x9
(AB)  x18	(AC)  x3	(AV)  x1	(BW)  x1	(BZ)  x12	(CB)  x18	(CN)  x22	(CP)  x1	(DB)  x9	(FD)  x22	(FG)  x8




1





2





3




3





4




5












4







10





11





7




12





13




8




14






15




9










16



10




17





!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Вниманиe	!
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.	
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.	
F	Le montage du meuble au mur peut être fait uniquement par le personnel spécialisé. Il est nécessaire d'utiliser des chevilles bien ajustées pendant le montage au mur.	
RO	Montarea mobilei pe poarte fi efectuată numai de către personalul calificat deoarece la această montare se folosește cepuri.	
I	Attaccare un alla parete può essere effettuato esclusivamente dal personale adatto perché durante il montaggio bisogna usare dei caviglietti adatti.	
NL	een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluigen vereist.	
PL	Montowanie do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.	
TR	Möbilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirir; bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.	
CZ	Připevnění nábytku ke stěně může uskutečnit výhradně k tomu určený personál, protože pro montáž je nutné použít hmoždinky shodné s typem a tloušťkou stěny.	
SK	Prípevnenie nábytku k stene môže uskutočniť výhradne k tomu určený personál, pretože k montáži je nutné použiť hmoždinky zhodné s typom steny a jej hrúbkou.	
HU	A bútór a falhoz való rögzítését kizárólag erre illetékes személyzet végezheti, mivel a falhoz való rögzítés során megfelelő méretű csapaszeg alkalmazása szükséges.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	




11










18












1!




19




12






23





11





22





11



23




24




22





14






24



22




25



28





28

28




1!

15




- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
 (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 (F) Mettre la porte (égaliser les gonds)
 (RO) Ajustați ușa (aliniați balamalele)
 (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
 (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)


- (PL) Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
 (TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 (CZ) Seřídít'e dveře (vyrovnéjíte závěsy)
 (SK) Zradíte dvere (vyrovnajte závesy)
 (HU) Állítsa be az ajtó (igazítsa be a zsanérokát)
 (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)





1!




2!




3!





1!




2!




3!




1!



2!



3!




- (D) Montageanleitung (I) Istruzioni di montaggio (CZ) Montážní návod
 (GB) Assembly instructions (NL) Handleiding voor de montage (SK) Návod na montáž
 (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu (HU) Szerelési útmutató
 (RO) Instrucțiuni de montaj (TR) Montaj talimatları (RU) Инструкция по монтажу





LKZ 41194



DENIS D-80





!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Внимание	!
(D)	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden	
(GB)	Please only with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners	
(F)	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée	
(RO)	Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit Nu utilizați agenți de curățare abrazivi	
(I)	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido	
(NL)	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek Gebruik geen schurende poetsmiddelen	
(PL)	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania	
(TR)	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız	
(CZ)	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehece navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice	
(SK)	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice	
(HU)	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni	
(RU)	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.	




- (D) Servicekarte (RO) Carte de service (PL) Karta serwisowa (SK) Služobný preukaz
 (GB) Service card (I) Carta di servizio (TR) Servis karti (HU) Szerviz kártya
 (F) Carte de service (NL) Dienst kaart (CZ) Servisni karta (RU) Инструкция по монтажу






DENIS D-80




(A)  x29	(B)  x29	(C)  x29	(D)  x26	(E)  x16	(J)  x1	(K)  x1	(N)  x11	(R)  x60	(U)  x4	(W)  x4
(AB)  x8	(AO)  x10	(AV)  x1	(BW)  x1	(BZ)  x4	(CB)  x8	(CN)  x12	(CP)  x1	(DB)  x9	(FD)  x12	(FG)  x8




1





2




3




3





4




4




5





6




5




7










8




6




9





10




7




11





12




9








13




14








9

















16













!	Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentie • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Вниманиe	!
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.	
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.	
F	Le montage du meuble au mur peut être fait uniquement par le personnel spécialisé. Il est nécessaire d'utiliser des chevilles bien ajustées pendant le montage au mur.	
RO	Montarea mobilei pe poarte fi efectuată numai de către personalul calificat deoarece la această montare se foloseşte cepuri.	
I	Attaccare un alla parete può essere effettuato esclusivamente dal personale adatto perché durante il montaggio bisogna usare dei caviglietti adatti.	
NL	een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluigen vereist.	
PL	Montowanie do ściany może przeprowadzić wyłącznie odpowiedni do tego personel, ponieważ w czasie montażu w ścianie konieczne jest zastosowanie dopasowanych kołków.	
TR	Möbilya parçasının duvara sabitlemesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirir; bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.	
CZ	Připevňení nábytku ke stěně může uskutečnit výhradně k tomu určený personál, protože pro montáž je nutné použít hmoždinky shodné s typem a tloušťkou stěny.	
SK	Prípevnenie nábytku k stene môže uskutočniť výhradne k tomu určený personál, pretože k montáži je nutné použiť hmoždinky zhodné s typom steny a jej hrúbkou.	
HU	A bútör a falhoz való rögzítését kizárólag erre illetékes személyzet végezheti, mivel a falhoz való rögzítés során megfelelő méretű csapaszeg alkalmazása szükséges.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	




11














21



12




22







2!

28




1!

14




- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
 (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 (F) Mettre la porte (égaliser les gonds)
 (RO) Ajustați ușa (aliniați balamalele)
 (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
 (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)


- (PL) Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
 (TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 (CZ) Seřídít'e dveře (vyrovnéjíte závěsy)
 (SK) Zradít'e dvere (vyrovnajte závesy)
 (HU) Állítsa be az ajtó (igazítsa be a zsanérokot)
 (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)





1!




2!




3!





1!




2!




3!



1!



2!



3!

