



HOLLYWOOD- SCHAUKEL

Swing




EINZELTEILE


Lehnenteil mit Ringschrauben **1x**



Sitzteil **1x**




Fußteil mit Ringschrauben **1x**




EINZELTEILE


Set Ketten mit Karabinern **2x**



Firststange **1x**




Querrohr **1x**



gebogene Dachstange **2x**




Sonnendach **1x** (mit **2x** gerader Dachstange)



EINZELTEILE

Seitenteil **2x**



M6 x 70 **4x**



M6 x 80 **2x**



Mutter M6 **6x**



Mutter M8 **2x**



Abdeckkappe für Mutter **6x**




Scheibe 6,4 **8x**




Scheibe 8 **4x**




Gegenplatte **2x**



Handrad **2x**




Dachverstellplatte **2x**




Ringschraube M8 **4x**



Verstärkungsplatte **2x**




Feststellhaken **2x**



MONTAGE

01


Firststange in Seitenständer einstecken




MONTAGE

02

Querrohr montieren




Sitz mit Lehne und Fußteil verschrauben




MONTAGE

04

Ketten einhängen und Feststellhaken montieren.




Längste Kette muss vorne sein.



MONTAGE

05

Sitz- und Lehnenrahmen an den Karabinern einhängen.



Jeweils in die oberen
Karabiner einhängen.




Die hintere
Ringschraube
verwenden.

Die hintere
Ringschraube
verwenden.

Dachverstellung anbringen


Schraube M6 x 80




MONTAGE

07


Sonnendach vormontieren



Sonnendach und Abdeckkappen für Muttern anbringen



Abklappen der Rückenlehne



Zum Feststellen der Schaukel bitte die Feststellhaken in die vordere Ringschraube einhängen.

HINWEIS

wichtige Hinweise

- Das Gewinde im Handrad der Dachverstellung mit etwas Öl oder Fett schmieren
- Tragfähigkeit
 - 1-Sitzer bis 120 kg
- Zur Vermeidung von Lackschäden Gestell gelegentlich mit handelsüblichen Lackpflegemitteln polieren
- Bei Nichtgebrauch Feststellhaken einhängen, sowie Kissen und Sonnendach abnehmen

Empfehlenswertes Zubehör:

- Becherhalter
- Lackstift
- Gartenmöbelauflagen, passend zum Design der Hollywoodschaukel

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Urheber.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de



MONTAGEANLEITUNG