

## Bedienungsanleitung

1. Einstellen der Uhrzeit  
Stellknopf in Uhrzeigerrichtung drehen, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
2. Batterie einlegen  
Auf der Rückseite der Uhr die Batterie polrichtig einlegen.



### Altgeräte-Entsorgungshinweis

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.



### Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ oder einem der chemischen Symbole Cd (=Batterie enthält Cadmium), Hg (=Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.