




# 5426EURL



## EN - INSTRUCTIONS:

### • SETTING THE CODE:

**IMPORTANT:** There is no preset code included with your Select Access. Each button can only be used once. For improved security, a code of at least 4 characters is recommended. Save your code in a safe place.

1) To open: Slide the reset button down and then release it (A) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

2) With the door open, rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position and lock bolt fully extends (C).

**IMPORTANT:** Do not fully tighten these screws yet. Tighten the top screws until there is a 3mm gap between the mounting surface and the back of the Select Access (L).

12) Assemble the Key Hook by inserting the short end of the hook into the small hole in the back of your Select Access (M).

13) Continue to fully tighten the top screws and then continue with the bottom screws until the heads are snug against the back of your Select Access.

**IMPORTANT:** Be careful not to over tighten these screws.

14) Replace the plastic tray into the storage compartment, ensuring the corners of the tray are slid under the retaining features on the side walls of your Select Access.

15) Replace code change tool into storage slot behind plastic tray.

16) Close door and rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

17) Close the weather cover.

18) Your Select Access is now ready for use!

### • USING YOUR SELECT ACCESS:

1) Open weather cover.

2) Ensure knob arrow is pointing to "LOCKED", if not, rotate knob anti-clockwise until it does.

3) Slide the reset button down and release it (A).

4) Enter your code. Note - order of input does not matter.

i.e. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

5) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

6) Replace the recode tool in the storage compartment behind the tray inside your Select Access (D).

7) With the door open and the knob pointing to "LOCKED" position with the lock bolt fully extended, slide the reset button down and then release it (G).

8) On the front of the Select Access, press down each button of the code until it clicks.

9) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

**IMPORTANT:** If the lock bolt does not retract, verify the code was entered and/or set properly.

10) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

### • INSTALLING YOUR SELECT ACCESS:

To install your Select Access, you will need the following tools:

- Power Drill
- 3mm Masonry Drill Bit
- 5mm Masonry Drill Bit
- Small Socket Driver
- 8mm Socket Head
- Small Level
- Scissors
- Permanent Marker

**IMPORTANT:** It is recommended that your Select Access be mounted in a discreet location not visible from general observation.

1) Use scissors to cut out mounting template supplied (H).

2) Position the mounting template on the desired surface. If mounting to brickwork, position the template so the holes are as close to the center of the brick as possible.

**IMPORTANT:** Do not install masonry screws into mortar as this will weaken the mounting.

3) Use level to verify the template is level with respect to the mounting surface.

4) Mark the mounting holes on the surface (I).

5) Drill a 3mm pilot hole at each of the four locations, 75mm deep.

6) Use 5mm drill bit to widen each hole to a depth of 40mm.

7) Clean out dust and debris from holes.

8) Open the door on your Select Access and remove the

plastic tray from the inside by grabbing the center and pulling out. This may require a little bit of force (J).

9) Position the Select Access on the four holes and insert the screws by hand into the mounting surface (K).

**IMPORTANT:** Ensure that the metal anti-drill plate is secured into the slot on the back of your Select Access and that you only use the supplied mounting hardware to maintain the Sold Secure and Secured by Design security certification.

10) Using the 8mm socket head, tighten the bottom screws first until they have gripped the wall.

**IMPORTANT:** Do not fully tighten these screws yet.

11) Tighten the top screws until there is a 3mm gap between the mounting surface and the back of the Select Access (L).

12) Assemble the Key Hook by inserting the short end of the hook into the small hole in the back of your Select Access (M).

13) Continue to fully tighten the top screws and then continue with the bottom screws until the heads are snug against the back of your Select Access.

**IMPORTANT:** Be careful not to over tighten these screws.

14) Replace the plastic tray into the storage compartment, ensuring the corners of the tray are slid under the retaining features on the side walls of your Select Access.

15) Replace code change tool into storage slot behind plastic tray.

16) Close door and rotate the knob 180° so the arrow points to the "LOCKED" position.

17) Close the weather cover.

18) Your Select Access is now ready for use!

### • UTILISATION DE VOTRE SELECT ACCESS :

1) Ouvrez la porte de protection contre les intempéries.

2) Assurez-vous que la flèche est orientée vers "LOCKED". Sinon, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position "UNLOCKED" (B).

**IMPORTANT:** si le boulon de serrage ne se rétracte pas, vérifiez que le code a été saisi et/ou réglé correctement.

10) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position "LOCKED".

11) Fermez la trappe contre les intempéries.

18) Votre Select Access est prêt à l'emploi!

### • INSTALLATION DE VOTRE SELECT ACCESS :

vous avez besoin des outils suivants pour installer votre Select Access:

- perceuse
- trépan pour maçonnerie 3 mm
- trépan pour maçonnerie 5 mm
- petite clé à douille
- tête de douille 8 mm
- petit niveau
- paire de ciseaux
- marqueur indélébile

**IMPORTANT:** Nous recommandons d'installer votre Select Access dans un endroit discret, à l'abri des regards.

1) Utilisez des ciseaux pour découper le modèle de montage fourni (H).

2) Positionnez le modèle de montage sur la surface souhaitée. Si vous effectuez le montage sur un ouvrage en brique, positionnez le modèle de sorte que les trous soient le plus proche possible du centre de la brique.

**IMPORTANT:** N'installez pas les vis de maçonnerie dans le mortier car cela affaiblit la montagne.

3) Utilisez un niveau pour vérifier que le niveau du modèle correspond à la surface de montage.

4) Marquez les trous de montage sur la surface (I).

5) Percez un avant-trou de 3 mm à chaque emplacement, profondeur 75 mm.

6) Utilisez le foret de 5 mm pour élargir chaque trou à une profondeur de 40 mm.

7) Enlevez la poussière et les débris des trous.

8) Ouvrez la porte de votre Select Access et retirez le plateau en plastique située à l'intérieur en le saisissant par le centre et en le tirant. Ceci exige un peu de force (J).

9) Placez le Select Access sur les quatre trous et insérez les vis à la main dans la surface de montage (K).

**IMPORTANT:** Le bouton de serrage doit être réglé, le

bouton doit être en position «LOCKED» et le boulon de serrage doit être complètement sorti.

Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez d'endommager votre Select Access et de rendre la garantie caduque.

3) Repérez et retirez l'outil de changement de code depuis l'arrière du plateau situé dans votre Select Access (D).

4) Repérez les 14 vis sur la face arrière de la porte couverte avec les nombres de 0 à 9 et les lettres de A à D. Au moment de régler le code pour la première fois, toutes les vis seront orientées vers la position «SET OFF» (E).

5) Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les vis que vous avez choisies. Tournez-les d'un demi-tour vers la gauche ou la droite vers la position «SET ON» (F).

6) Replacez l'outil de changement de code dans le compartiment de rangement derrière le plateau à l'intérieur de votre Select Access (D).

**IMPORTANT:** veillez à ne pas trop serrer ces vis.

7) Avec la porte ouverte et le bouton orienté vers la position «LOCKED» et le boulon de serrage complètement sorti, faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (G).

8) Replacez l'outil de changement de code dans la fente de rangement derrière le plateau en plastique.

9) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

10) Fermez la trappe contre les intempéries.

11) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

12) Fermez la trappe contre les intempéries.

13) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

14) Fermez la trappe contre les intempéries.

15) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

16) Fermez la trappe contre les intempéries.

17) Fermez la trappe contre les intempéries.

18) Votre Select Access est maintenant prêt à l'emploi!

### • INSTALLATION IHRES SELECT ACCESS :

Für die Installation Ihres Select Access benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Bohrmaschine
- 3 mm Steinbohrer
- 5 mm Steinbohrer
- Kleiner Steckschlüssel

• 8 mm Innensechskantschlüssel

• Kleine Wasserwaage

• Schere

• Permanentmarker

**WICHTIG:** Es ist empfehlenswert, Ihren Select Access an einem unauffälligen Ort, der nicht allgemein sichtbar ist, anzubringen.

1) Schneiden Sie mit einer Schere die mitgelieferte Montageschablone aus (H).

2) Legen Sie die Montageschablone auf die gewünschte Oberfläche. Erfolgt die Installation auf Mauerwerk, müssen Sie die Schablone so ausrichten, dass sich die Löcher so nahe wie möglich an der Mitte des Mauersteins befinden.

**WICHTIG:** Montieren Sie keine Schrauben für Mauerwerk in Mörtel, da dies die Befestigung schwächen würde.

3) Stellen Sie durch Überprüfung mit der Wasserwaage die waagrechte Ausrichtung der Schablone im Hinblick auf die Montagefläche sicher.

4) Markieren Sie auf der Oberfläche die Stellen für die Befestigungsschrauben (I).

5) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).







6) Öffnen Sie vorsichtig die Tür.

7) Geben Sie die Schlüssel, elektronische Schlüssel, Zugangskarten etc., die Sie in Ihrem Select Access aufbewahren möchten, hinein.

8) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

9) Stellen Sie durch Überprüfen sicher, dass Ihr Select Access gut verriegelt ist und sich die Tür nicht öffnet, wenn Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

10) Weitern Sie jedes Loch mithilfe des 5-mm-Bohrersatzes bis zu einer Tiefe von 40 mm.



## ES - INSTRUCCIONES

### • CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO:

**IMPORTANTE:** No hay ningún código preseleccionado incluido con su Select Access. Cada botón puede usarse solo una vez. Para una mayor seguridad, se recomienda emplear un código de al menos 4 caracteres. Guarde su código en un lugar seguro.

1) Para abrir: Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A). Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B).

2) Con la puerta abierta, gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED" y el pestillo esté completamente extendido (C).

**IMPORTANTE:** La rueda debe estar en la posición "LOCKED" y el pestillo completamente extendido antes de configurar el código. Si no hace eso esto aparecerá su Select Access y la garantía quedará anulada.

3) Localice y retire la herramienta de recodificación de la parte posterior de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D).

4) Coloque los 14 tornillos en la parte posterior de la puerta abierta con los números de 0 a 9 y las letras de A a D. Cuando configure el código por primera vez, todos los tornillos deberán estar orientados hacia la posición "SET OFF" (E).

5) Utilice la herramienta de recodificación para girar los tornillos seleccionados media vuelta a la izquierda o a la derecha hacia la posición "SET ON" (F).

6) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en el compartimento de almacenamiento detrás de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (G).

7) Con la puerta abierta y la rueda orientada hacia la posición "LOCKED" con el pestillo plenamente extendido, deslice el botón de inicio hacia abajo y suelte (G).

8) En la parte delantera del Select Access, presione cada botón del código hasta que haga clic.

9) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición (B) "UNLOCKED".

**IMPORTANTE:** Si el chavistello no rientra, controlare il codice immesso e/o immetterlo correttamente.

10) Cierra la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

11) ¡Su Select Access está lista para usar!

### • INSTALACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

Para instalar su Select Access, necesitará las siguientes herramientas:

- Taladro
- Brocas de 3 mm
- Brocas de 5 mm
- Pequeño taladro inalámbrico
- Llave Allen 8 mm
- Nivel pequeño
- Tijeras
- Rotulador Permanente

**IMPORTANTE:** Se recomienda montar su Select Access en un lugar discreto, no a la vista del público.

1) Utilice las tijeras para cortar las plantillas de montaje suministradas (H).

2) Coloque la plantilla de montaje sobre la superficie deseada. Si se monta contra una pared de ladrillos, coloque la plantilla de manera que los agujeros queden tan cerca del centro del ladrillo como sea posible.

**IMPORTANTE:** No instale los tornillos en el mortero ya que esto debilitaría el montaje.

3) Utilice el nivel para comprobar que la plantilla está

alineada con la superficie de montaje.

4) Marque los agujeros de montaje en la superficie (I).

5) Taladre un agujero guía de 3 mm en cada una de los cuatro emplazamientos, a 75 mm de profundidad.

6) Utilice un taladro de 5 mm para agrandar cada agujero a una profundidad de 40 mm.

7) Limpie el polvo y los residuos que pudiesen quedar al interior de los agujeros.

8) Abra la puerta de su Select Access y retire la bandeja de plástico del interior tomándola por el centro y sacándola. Esto puede requerir un poco de fuerza (J).

9) Coloque el Select Access en los cuatro agujeros e inserte los tornillos a mano en la superficie de montaje (K).

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que la placa de metal anti-taladro esté alojada en la ranura de la parte posterior de su Select Access y utilice solo el material de montaje suministrado para conservar las certificaciones de seguridad Sold Secure y Secured by Design.

10) Con la llave Allen de 8 mm, apriete primero los tornillos inferiores hasta fijarlos a la pared.

**IMPORTANTE:** No apriete totalmente los tornillos aun.

11) Apriete los 14 tornillos superiores hasta que haya un hueco de 3 mm entre la superficie de montaje y la parte posterior del Select Access (L).

12) Monte el Gancho insertando el lado acortado en el pequeño agujero situado en la parte posterior de su Select Access (M).

13) Continúe apretando los tornillos superiores seguidos de los inferiores hasta que las cabezas estén ajustadas contra la parte posterior de su Select Access.

**IMPORTANTE:** Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.

14) Vuelva a colocar la bandeja de plástico en el compartimento de almacenamiento, asegurándose de que las esquinas de la bandeja se deslicen bajo los elementos de fijación situados en las paredes laterales de su Select Access.

15) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en la ranura de almacenamiento situada detrás de la bandeja de plástico.

16) Cierra la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

17) Cierra la funda protectora.

18) ¡Su Select Access está pronto para ser utilizado!

### • INSTALACIÓN DEL SELECT ACCESS

#### • Trapano eléctrico

1) Abra la funda protectora.

2) Asegúrese de que la flecha de la rueda está orientada hacia la posición "LOCKED", si no fuera así, gire la rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta esa posición.

3) Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A).

4) Introduzca su código. Nota: El orden de introducción no importa. Ej.: 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B).

**IMPORTANTE:** Si el chavistello no rientra, controlare il codice immesso e/o immetterlo correttamente.

10) Cierra la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

11) ¡Su Select Access está lista para usar!

### • UTILIZACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

#### • 1) Aprire la protezione contro le intemperie.

2) Accertarsi che la freccia della manopola sia rivolta verso "LOCKED"; in caso contrario, ruotare la manopola in senso antiorario per portarla nella posizione richiesta.

3) Scorrere in basso il pulsante reset e rilasciarlo (A).

4) Inserire il codice. Nota: L'ordine d'inserimento non è importante. Per es. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

**IMPORTANTE:** Recomendamos que el seu Select Access sea montado num local discreto, possivelmente nascoso a prima vista.

1) Utilizar le forbic per ritagliare il modello di montaggio appositamente fornito (H).

2) Posizionare il modello sulla superficie desiderata. Se si effettua il montaggio su una parete in muratura, posizionare il modello in modo che i fori siano vicini il più possibile al centro del mattone.

**IMPORTANTE:** Le viti da muro non devono essere inserite in corrispondenza della malta, perché la struttura si indebolirebbe.

3) Utilizzare la bolla per accertarsi che il modello sia a livello

## IT -ISTRUZIONI

### • IMPOSTAZIONE DEL CODICE

**IMPORTANTE:** Non è previsto un codice preimpostato nel su Select Access. Ogni pulsante si può utilizzare per una sola volta. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di scegliere un codice costituito da almeno 4 caratteri. Guarde su código num local seguro.

6) Utilizzare il trapano con la punta da 5mm per ampliare il foro e raggiungere una profondità di 40mm.

7) Rimuovere la polvere e i residui que pudiesen quedar al interior de los agujeros.

8) Aprire la porta de su Select Access e rimuovere el cassetto de plástico dall'interno afferrandolo dal centro e tirando verso l'esterno. Potrebbe essere necesario exercitare una certa força (J).

9) Coloque el Select Access en los cuatro orificios e introduce os parafusos na superficie de montagem à mão (K).

**IMPORTANTE:** Asegúrate que la pista en metal antifurto sia inserita nell'apposito spazio sul retro del Select Access e utilizzare esclusivamente el material de montaggio appositamente fornito per mantener la certificación de seguridad Sold Secure e Secured by Design.

10) Utilizando la bugla da 8mm, serrare prima le viti in fondo a la parte trasera de su Select Access (L).

**IMPORTANTE:** No apriete totalmente los tornillos aun.

11) Apriete los 14 tornillos superiores hasta que haya un hueco de 3 mm entre la superficie de montaje y la parte posterior del Select Access (M).

12) Monte el Gancho insertando el lado acortado en el pequeño agujero situado en la parte posterior de su Select Access (N).

13) Continúe apretando los tornillos superiores seguidos de los inferiores hasta que las cabezas estén ajustadas contra la parte posterior de su Select Access.

**IMPORTANTE:** Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.

14) Vuelva a colocar la bandeja de plástico en el compartimento de almacenamiento, asegurándose de que las esquinas de la bandeja se deslicen bajo los elementos de fijación situados en las paredes laterales de su Select Access.

15) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en la ranura de almacenamiento situada detrás de la bandeja de plástico.

16) Cierra la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

17) Cierra la funda protectora.

18) ¡Su Select Access está pronto para ser utilizado!

### • INSTALLAZIONE DEL SELECT ACCESS

#### • 1) Aprire la protezione.

2) Accertarsi che la freccia della manopola sia rivolta verso "LOCKED"; in caso contrario, ruotare la manopola in senso antiorario per portarla nella posizione richiesta.

3) Scorrere in basso il pulsante reset e rilasciarlo (A).

4) Inserire il codice. Nota: L'ordine d'inserimento non è importante. Per es. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

**IMPORTANTE:** Se o chavistello non rientra, controlare il codice impresso e/o immetterlo correttamente.

10) Chiudere la porta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

11) ¡Su Select Access está lista para usar!

### • UTILIZAR O SEU SELECT ACCESS

#### • 1) Abra a proteção climática.

2) Certifique-se de que a seta do botão de ajuste está virada para a posição "LOCKED", caso contrário, rode o botão de ajuste para a esquerda até ficar nessa posição.

3) Faça deslizar o botão reiniciar e solte-o (A).

4) Introduza o seu código. Nota: A ordem de introdução não interessa. Ou seja, 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

5) Rode o botão de ajuste 180° para a direita até a seta estar virada para a posição "UNLOCKED" (B).

6) Abra a porta com cuidado.

7) Adicione as Chaves, os Comandos, os Cartões de Acesso, etc. que pretende guardar no seu Select Access.

8) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180° para a esquerda de modo que a seta fique virada para a posição "LOCKED".

9) Verifique que el Select Access sia completamente bloccato ruotando la maniglia in senso orario e accertarsi che la porta non si apra.

10) Chiudere la proteção climática.

**IMPORTANTE:** Não instale parafusos de alvenaria na

## PT - INSTRUÇÕES:

### • DEFINIR O CÓDIGO:

**IMPORTANTE:** O Select Access não vem com um código predefinido incluído. Cada botão apenas pode ser utilizado uma vez. Para uma melhor segurança, recomendamos um código de pelo menos 4