ReSea Sport / ReSea Kombi - Bedienungsanleitung

ANLEITUNG VOR GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

1a

1b

2a


2b
2
1

3a

3b
1
2

4a

4b

5

6a

6b



7a

7b

8

9a

9b

10a

10b



11a

11b

12a
1

12a
2

12c
3
4


12d
5

12e

12f

12g

12h

13a

13b

13c

13d

13e

13f

13g

13h

14

15a



15b

15c



15d



15e

15f

1.Aufstellen des Wagens：

1a. Heben Sie den Griff an wie auf Bild 1a

1b. Wenn Sie den Wagen aufstellen, wie auf Bild 1b, sollten Sie ein „Klicken“ hören. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gestell auf beiden Seiten eingerastet ist, bevor Sie es verwenden.

2. Montieren/ Abnehmen der Hinterräder：

2a. **Montieren der Hinterräder**: Nehmen Sie ein Hinterrad und stecken Sie die Radachse in die vorgesehene Hülse bis Sie ein „Klicken“ hören (Bild 2a). Dasselbe machen Sie mit dem zweiten Hinterrad.

2b. **Abnehmen der Hinterräder**: Ziehen Sie den Metall-Stift des Hinterrades in Pfeilrichtung 1 und nehmen Sie gleichzeitig das Rad in Pfeilrichtung 2 ab

3. Montieren/ Abnehmen der Vorderräder：

3a. **Montieren der Vorderräder**: Nehmen Sie ein Vorderrad, stecken Sie die Radachse in die vorgesehene Hülse bis Sie ein „Klicken“ hören (Bild 3a). Dasselbe machen Sie mit dem zweiten Vorderrad.

3b. **Abnehmen der Vorderräder**: Drücken Sie die kleinen Metall-Klammern in Pfeilrichtung 1 und nehmen Sie gleichzeitig mit Ihrer anderen Hand das Rad in Pfeilrichtung 2 ab.

4a. 360 Grad Rotation Vorderräder

Schieben Sie den Plastikknopf auf den Vorderrädern nach oben, um diese festzustellen und die Rotation auszustellen. Schieben Sie den Plastikknopf nach unten um die 360 Grad Rotation einzustellen. (Bild 4a)

4b. Feststellbremse

Drücken Sie die Bremse nach unten um die Bremse festzustellen. Drücken Sie sie wieder hoch um Sie zu lösen wie in Bild 4b.

Achtung: Stellen Sie die Bremse immer fest, wenn Sie Ihr Kind in den Wagen legen oder herausnehmen

5.Anbringen des Sitzes

Bringen Sie den Sitz wie auf Bild 5 an (mit dem Rücken zur Mutter). Wenn Sie ein „Klicken" hören, ist der Sitz richtig eingerastet.

Der Sitz kann umgekehrt (mit dem Gesicht zur Mutter) genauso angebracht werden.

6a.Anbringen des Bauchbügels

Stecken Sie den Bauchbügel an beiden Seiten entsprechend ein, wie auf Bild 6a

Achtung: Bitte gehen Sie sicher, dass Sie ein „Klicken" hören und der Bauchbügel auch entsprechend eingerastet ist

6b. Abnehmen des Bauchbügels

Drücken Sie den Knopf in Pfeilrichtung 1, Bild 6b, um den Bauchbügel abzunehmen.

8a. Montieren des Verdecks

Stecken Sie das Verdeck, entsprechend Bild 7a, auf den Sitz

8b. Öffnen und Schließen des Verdecks

Ziehen Sie das Verdeck nach vorne oder wieder zurück, wie auf Bild 7b

8. Teleskop-Schieber

Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie in Pfeilrichtung 1, wie auf Bild 8

9. Einstellen der Fußraste

Drücken Sie den Knopf (Pfeil 1) Bild 9, um die Fußraste zu verstellen

10. Verstellen der Rückenlehne

Drücken Sie den Knopf, wie auf Bild 10a, in Pfeilrichtung 1 um die Rückenlehne zu verstellen (Liege-/ oder Sitzposition)

11. Umkehrbarer Sitz

Drücken Sie beide Knöpfe und heben Sie den Sitz nach oben, wie auf Bild 11a, dann setzten Sie den Sitz in umgekehrter Richtung, wie auf Bild 11b, wieder auf das Gestell

12. Zusammenlegen des Wagens：

Wenn der Sitz mit dem Rücken zur Mutter angebracht ist, bringen Sie den Teleskopschieber auf die niedrigste Position wie auf Bild 12a. Klappen Sie dann den Sitz in Richtung Schiebegriff wie auf 12b. Dann drücken Sie, wie auf Bild 12c, den Knopf (Pfeil 3)und ziehen gleichzeitig den Griff nach oben um den Wagen zusammenzuklappen (Bild 12d).

Wenn der Sitz mit Blick zur Mutter angebracht ist, bringen Sie den Teleskopschieber auf die niedrigste Position wie auf Bild 12e. Klappen Sie dann die Rückenlehne in Richtung Schiebegriff (12f). Dann drücken Sie, wie auf Bild 12g, den Knopf (Pfeil 3)und ziehen gleichzeitig den Griff nach oben um den Wagen zusammenzuklappen (Bild 12h).

WARNUNG: Bevor Sie den Wagen zusammenklappen, versichern Sie sich bitte, dass der Teleskopschieber auf niedrigster Position ist, damit der Griff nicht den Boden berührt.

13a-g. Anbringen der Babywanne (optional)

Um die Wanne in Gebrauch zu nehmen, muss der Innenbezug und die Matratze herausgenommen werden. Dann werden die Metallspanner auf den Boden der

Wanne in Richtung der Pfeile auf Bild 13a gedrückt, bis sie einrasten. Hierbei sollte ein „Klick“ zu hören sein.

Achtung! Die Wanne ist konstruiert für Kinder mit einem Alter von bis zu 6 Monaten, die noch nicht selbst aufrecht sitzen, sich drehen oder aufrichten können und maximal ein Gewicht von bis zu 9 kg haben.

WARNUNG: Verwenden Sie keine zusätzliche Matratze die dicker als 15mm ist.

Das Verdeck ist 4-fach verstellbar. Um es zu verstellen, drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe an der Seite und stellen Sie die gewünschte Position ein.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Tragegriff in der richtigen Position befindet bevor Sie die Wanne entnehmen.

WARNUNG: Die Wanne kann nur so aufgesetzt werden, dass Mutter und Kind sich anschauen

WARNUNG: Stellen Sie die Bremse fest, bevor Sie die Wanne am Wagen anbringen.

Um die Wanne auf das Gestell zu setzen, nehmen Sie den Bauchbügel vom Gestell ab, dann nehmen Sie den Sitz ab und stecken die Adapter auf das Gestell. Dabei sollte ein „Klicken“ zu hören sein.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Gestell richtig aufgestellt ist.

13h. Abnehmen der Wanne (optional)

WARNUNG: Stellen Sie die Bremse fest, bevor Sie die Wanne abnehmen.

Um die Wanne abzunehmen, drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe auf den Adaptern und ziehen Sie die Wanne hoch. (Bild 13h)

14. Sicherheitsgurt:

Bild 14 : Es gibt zwei Positionen für den Sicherheitsgurt. Die obere Position ist für Kinder älter als 6 Monate, die untere für Kinder unter 6 Monaten

15. Verwendung Sicherheitsgurt:

Drücken Sie den Knopf wie auf Bild 15c

Sie können die Länge des Gurtes auf beiden Seiten jeweils verstellen

WARNUNG:

WARNUNG:Bitte stellen Sie immer die Bremse fest wenn Sie ihr Kind in den Wagen legen oder herausnehmen

WARNUNG: Bitte lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt!

WARNUNG: Verwenden Sie keine zusätzliche Matratze

WARNUNG: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Wagen funktionstüchtig ist und alles eingerastet ist

WARNUNG: Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Schultergurt

WARNUNG: Überladen Sie den Kinderwagen nicht, da er sonst instabil wird

WARNING: Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet

WARNING: Dieses Produkt ist nur für den Transport von einem Kind zulässig

WARNING: Dieser Kinderwagen wurde für ein Kind von 0- 36 Monaten und einem Gewicht von bis zu 22kg entworfen

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind auch an einer Steigung oder einem Hang nicht alleine im Wagen, auch wenn die Bremse festgestellt ist

WARNUNG: Verwenden Sie den Kinderwagen auf keinen Fall, falls etwas defekt ist

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass Kinder beim Auf- und Abbau des Wagens weit genug entfernt sind und nicht gefährdet werden können

WARNUNG: Wenn Sie etwas verstellen, gehen Sie sicher, dass die beweglichen Teile weit genug vom Kind entfernt sind

WARNUNG: Betätigen Sie immer die Bremse wenn Sie den Kinderwagen abstellen

WARNUNG: Der Korb darf mit maximal 3kg beladen werden

WARNUNG: Die Tasche darf nur mit maximal 2kg beladen werden

WARNUNG: Jede andere Tasche oder zusätzliches Gewicht beeinträchtigt die Stabilität des Wagens.

WARNUNG: Es sollten nur Originalteile, die vom Hersteller empfohlen und bestätigt wurden, verwendet werden

WARNUNG: Beim Hinauffahren auf den Bürgersteig oder auf Stufen, sollte die Vorderachse angehoben werden

WARNUNG: Fahren Sie mit dem Wagen niemals über eine Treppe

WARNUNG: Bitte achten Sie darauf, dass sich Kinder in sicherem Abstand zum Wagen aufhalten

MOON GmbH
Maierhof 2
94167 Tettenweis
Germany
Tel: +49-8532-92 43 0
www.moon-buggy.com