Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/165-2 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331230

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681055

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/165-2 Li - Solo überzeugt mit kompakter, leichter Bauweise und kabelloser Flexibilität. Als Teil der Power X-Change-Familie ist sie mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemreihe kompatibel. Die max. Schnitttiefe von 57 mm und der Neigungswinkel lassen sich werkzeuglos einstellen. Ein einfacher Wechsel des Ø 165 mm Sägeblatts mit 20 mm Bohrung wird durch die Spindelarretierung ermöglicht. Mit LED-Beleuchtung und Absaugadapter bleibt der Arbeitsbereich sauber und der Schnittbereich gut sichtbar. Der Parallelanschlag sorgt für exakte Schnitte, und die Handkreissäge ist mit der Einhell Führungsschiene kompatibel. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Angenehmes Arbeiten durch kompakte Bauform
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
- Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Softstart zum Schutz von Anwender und Motor
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Inkl. 1x hartmetallbestücktes Sägeblatt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Drehzahl	4200 min^-1
- Sägeblatt	Ø165 mm
- Anzahl Sägezähne	24 STK
- Schnitttiefe bei 90°	57 mm
- Schnitttiefe bei 45°	39 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.9 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.97 kg
- Maße Einzelverpackung	346 x 201 x 306 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10 kg
- Maße Exportkarton	430 x 360 x 320 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1130 | 2340 | 2744

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.02.2025 09:30

Als Sonderzubehör erhältlich

5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory

PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory

3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory

18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory

Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory

18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory

E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory

PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory

PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210

18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory

2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578

Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory

Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory

2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory

E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.02.2025 09:31

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen[1] (m)
1.5 Ah	17
2.0 Ah	23
2.5 Ah	28
3.0 Ah	32
4.0 Ah	45
5.2 Ah	59
6.0 Ah	68
8.0 Ah	90

Testaufbau:

1) Holzbrett - Spanplatte 19 mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 18.02.2025 09:31