


SELLITA AUTOMATIK
SW266, SW280, SW290



Bedienungsanleitung / User's Manual





DE. Eine Fahrt mit dem Zeppelin war schon immer die eleganteste Art des Reisens und hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Wie die Zeppelin-Luftschiffe überzeugen auch die Uhren dieser Kollektion durch technische Raffinesse und zeitlose Schönheit.




EN. Zeppelin cruising has always been the most exclusive art of travel. Even today it has not lost its fascination. The essence continues today with our Zeppelin Watch Collection which offers a superb technical refinement and timeless elegance.

SELLITA SW266

ANZEIGE. Uhrzeiger
DISPLAY. Watch hands

A



SELLITA SW266


B

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

SETTINGS. Crown 3 positions.

Die Datumsschnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.




Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

SELLITA SW280

ANZEIGE. Uhrzeiger
DISPLAY. Watch hands

A



SELLITA SW280

B

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

SETTINGS. *Crown 3 positions.*

Die Datumsschnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.



Schnellkorrektur des Datums

Rapid correction of date

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Position for setting the time with stop second and correction of the date at every passing of midnight

Schnellkorrektur der Mondphase

Rapid correction of moon phase

Normale Gangstellung und Handaufzug

Normal running of watch and hand-winding


Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

SELLITA SW290

ANZEIGE. Uhrzeiger
DISPLAY. Watch hands

A




SELLITA SW290

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

SETTINGS. *Crown 3 positions.*

Die Datumsschnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.



Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.


Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

ACHTUNG!

Sie haben eine Uhr mit einem hochwertigen Schweizer Uhrwerk erworben. Bei mechanischen Uhrwerken erfolgt die Datumschaltung kontinuierlich zwischen 20 Uhr und 2 Uhr. Um eine Beschädigung des Uhrwerkes zu vermeiden, dürfen Sie in dieser Zeit nicht in die Datumschaltung eingreifen.

Wir verweisen auf die Bedienungsanleitung und empfehlen Ihnen für die Korrektur des Datums folgende Vorgehensweise:

1. Krone komplett herausziehen und die Zeiger auf 6 bzw. 18 Uhr stellen.
2. Krone eine Stufe zurückstellen auf die Mittelposition. Datum und falls vorhanden den Wochentag auf den Vortag einstellen.
3. Krone wieder komplett herausziehen und durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Krone wieder in Ausgangsposition drücken.



ATTENTION!

To avoid any damage of your high quality mechanical watch, please follow carefully instructions, especially for setting of Day/Date.

1. Pull out crown completely and turn hands to 6.00 clock
2. Press crown back in middle position, set Date and if available Day to previous Day/Date
3. Pull crown out completely and adjust actual Day/Date and time by turning crown clockwise. Press crown back in.



Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or
to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



point[®]
TEC

Herstellung & Vertrieb:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de



ZASW1