





Montageanleitung / Assembly instructions / Notice de montage



DE Montagehinweis!

Bitte lesen Sie die Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen. Vor Montage alle Teile auf Beschädigungen überprüfen! Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, bitte Stückzahl und Einzelteilbezeichnung z.B. 2 oder eg beim Händler reklamieren. Um Beschädigungen während der Montage zu vermeiden, legen Sie Ihre Möbelteile auf einen weichen und sauberen Untergrund.

DE Pflegehinweis!

Bei allen Möbelteilen muss eine Grundreinigung vorgenommen werden, um produktionsbedingte Kleberflecken, Staub und Holzspäne zu entfernen. Beachten Sie bitte, dass das Möbel nicht mit Putzmittel, sondern nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen gereinigt wird.

DE Material!

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen dessen Echtheit und Individualität. Bei lasierten Oberflächen können deshalb Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Ebenso natürlich ist, dass Holz „arbeitet“, d.h. durch wechselnde Temperaturen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit sich leicht zusammen ziehen oder ausdehnen kann.

DE Wichtig!

Kleinteile und Verpackungsfolien bei der Möbelmontage von Kindern fernhalten! Alle Schrauben erst lose, dann fest andrehen. Von Zeit zu Zeit alle Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen. Benutzen Sie das Möbel nicht, wenn ein Teil gebrochen ist, zerrissen ist oder fehlt und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.

EN Assembly instructions!

Please read these assembly instructions carefully as we assume no liability for incorrect assembling. Check all parts carefully before start assembling! In case of missing or damaged parts, please complain to your trader by stating quantity and item number e.g. 2 or eg. In order to prevent damage at assembly, place your furniture parts on a soft, clean surface.

EN Care instructions!

All furniture parts must undergo basic cleaning to remove traces of glue, dust and wood chippings left over from the production process. Please ensure that the furniture is cleaned using a duster or damp cloth only. Do not use cleaning agents.

EN Material!

Wood is a natural product. Deviations in its structure and colour underline its genuineness and individuality. For this reason, glazed surfaces may reveal colour differences and different degrees of glossiness. It is equally natural that wood should be „active“, i.e. it may, due to changing temperatures and varying degrees of humidity, contract or expand slightly.

EN Important!

Keep small parts and packaging films out of reach of children during assembly of the item! Fasten all screws in a loose position first and tighten them afterwards. Check tight position of screws from time to time. Do not use the furniture if any part is broken, torn, damaged or missing. Only use spare parts supplied or recommended by the manufacturer.

FR Notice de montage !

Veuillez lire attentivement cette notice, étant donné que nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur résultant d'un mauvais montage. Avant de procéder au montage, vérifiez le parfait état des pièces ! Si l'une d'elles devait manquer ou être endommagée, faites une réclamation auprès de votre revendeur en précisant le nombre de pièces et le nom symbolique par exemple 2 ou eg. Afin d'éviter tout endommagement lors du montage, posez les pièces du meuble sur une surface douce et propre.

FR Conseil d'entretien !

Il faut procéder à un nettoyage en profondeur de toutes les pièces du meuble afin d'éliminer toutes les traces de colle, toute la poussière et tous les copeaux de bois résultant de la fabrication. Il ne faut jamais nettoyer le meuble à l'aide d'agents de nettoyage mais avec un chiffon à poussière ou bien avec un tissu humide.

FR Matériel !

Le bois est un élément naturel. Les irrégularités de sa structure et de sa couleur en font toute l'authenticité et tout le caractère. Dans le cas de surfaces lasurées, des différences au niveau de la couleur et de l'intensité de brillance peuvent par conséquent survenir. De la même manière, il est tout à fait normal que le bois « travaille ». Il peut ainsi se rétracter ou au contraire se dilater légèrement sous l'effet des changements de température et de niveau d'humidité de l'air.

FR Important !

Lors du montage du meuble, veillez à tenir les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants ! Ne pas trop serrer les vis pour commencer, puis visser à fond. Vérifier de temps en temps que toutes les vis sont correctement serrées. N'utilisez pas le meuble si un morceau est cassé, arraché ou manquant et utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.



arthur berndt

Möbelfabrik GmbH, Werkstr. 4, 29690 Schwarmstedt, Deutschland

Stand:10.01.2017



Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

Justus 10

eg 24x 400164	ed 16x 400059	
du 24x 499001	db 4x 400308	st1 4x 500382
ds1 4x 400354	s3 8x 400027	st2 2x 500383
es 24x 400012	le 1x 400013	st3 2x 500384
ng 1x 400018	na 3x 400019	st4 1x 500385
gr 2x 400617	s8 4x 400245	st5 1x 500386
gm 2x 400618	gs2 4x 400624	s6 6x 400207
sr 1x 500380	rl1 2x 500370	es3 4x 400616
wi2 1x 400562	s1 1x 400024	rh 12x 400153
uf 2x 500389	bt 8x 400005	




The diagram illustrates the assembly of the Kante Pattern Décor. It shows four panels (5, 6, 7, 8) and two circular inset warnings. The panels are labeled with 'du' (dowel) and 'eg' (edge glue) indicating the placement of these components. The text 'Kante Pattern Décor' is repeated for each panel. The circular insets show a warning symbol and a diagram of the assembly process.





B

Assembly diagram for a cabinet with 4 doors, showing steps 1 through 4. The diagram includes parts like doors (12, 13), side panels (1, 2), and drawers (4). It also shows the installation of 'Kante Pattern Décor' and various hardware like screws (s3), edge clips (ed), and drawer slides (uf, es). A warning icon is present in the top right corner.


C




D




E




F




G




H



I



J



Wichtig: Wandbefestigung
Geeigneten Dübel verwenden

Important: wall attachment
Use suitable wall plugs

Important : Fixation au mur
Utiliser des chevilles adaptées

