

# Ergänzung Bedienungsanleitung

## Bedienung Display King- Meter

### Schiebehilfe:

Drücken und halten Sie die Minus Taste um die Schiebehilfe zu starten. Das Display muss dazu eingeschaltet sein.

### Tageskilometer Reset:

Um die Tageskilometer zurück zu setzen, muss das Display auf „Trip“ stehen. Drücken Sie die Einschalttaste und die Minustaste gleichzeitig, um die Anzeige auf 0 zu setzen.

### Beleuchtung je nach Ausführung:

**Fahrrad mit kabelloser Beleuchtung:** Vorderer und hinterer Scheinwerfer müssen separat eingeschaltet werden.

Der vordere Scheinwerfer hat einen integrierten Akku, der mittels Micro USB Kabel geladen werden kann. (Ladekabel nicht im Lieferumfang) Das Rücklicht wird mit normalen AA LR6 Batterien betrieben.

**Fahrradbeleuchtung mit Kabel, betrieben über Fahrradakku:** Halten Sie die Plus Taste am Display gedrückt, um die Beleuchtung vorne und hinten einzuschalten.

### Lenker befestigen:

Entfernen Sie die Gummikappe in der Mitte des Lenkervorbaus. Ziehen Sie die darunter liegende Inbusschraube fest.



### Pedale:

Bitte achten Sie darauf, dass es immer ein rechts und ein linkes Pedal gibt.

Auf der Innenseite der Gewindestange ist jeweils ein R für rechts oder L für links eingestanzt. Das linke Pedale hat ein Linksgewinde und muss zum einschrauben nach links gedreht werden. Das rechte Pedal hat ein Rechtsgewinde, und muss zum einschrauben nach rechts gedreht werden.