



ECKBANK SYLT 169X130





D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handleiding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrucţiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу



















C2	1	848	x	540
C2	2	607	x	132
C2	3	607	x	132
C2	4	435	x	400
C1	5	597	x	400
C1	6	811	x	400
C1	7	535	x	535
C1	8	526	x	472
C2	9	435	x	400
C2	10	848	x	540
C2	11	996	x	132
C2	12	996	x	132
C1	13	986	x	400
C1	14	1200	x	400
C2	15	196	x	190
C2	16	510	x	510
C2	17	606	x	283
C2	18	995	x	283


f1 Ø 8 x 30 mm 14x	k1 8x	p1 3,5x16 26x	nk2 4x	a3 4x	c3 4x	nf24 8x
r8 24x	r9a 24x	r9 24x	nkl 2x	p10 4,5x20 24x	r1 2x	r16 2x


1


A



































	1	848	x	540
	2	607	x	132
	3	607	x	132
	4	435	x	400
	5	597	x	400
	6	811	x	400
	7	535	x	535



2

B






	8	526	x	472
	9	435	x	400
	10	848	x	540
	11	996	x	132
	12	996	x	132
	13	986	x	400
	14	1200	x	400
	15	185	x	185
	16	500	x	500

f1 Ø 8 x 30 mm 6x	r1 2x	r16 2x	r9 12x	r8 10x	a3 2x	c3 2x	p1 3,5x16 4x


3


A


r9
r9a
r9a
3
2
1
4
k1
nf24
k1
nf24
k1
nf24
k1
nf24
k1
4x
r9a
8x
nf24
4x


4

A







p10	nkl	r9a
4x	1x	2x


5
B
r8
7
r9
r9a
12
r9a
9
k1
k1
11
k1
10
k1
nf24
k1
4x
nf24
4x


6




7




8






9




nk2	p10
4x	4,5x20 8x

10





SYLT 110x68




(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimatı
(GB) Assembly Instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrukcţiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу













①	x4	678 x 150 x 16
②	x4	678 x 168 x 16
③	x1	678 x 400 x 22
④	x1	678 x 400 x 22
⑤	x1	1100 x 680 x 22













1












2





3



4







5

