













3WTECH32



AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.






ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.


HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.






3WTECH32






A1	8 x 35 mm	x68	A2	8 x 45 mm	x6	A3	8 x 60 mm	x2
C2	5 x 13 mm	x12	E0	Ø16	x24	E1	15 x 12 mm	x54
F1	6 x 34 mm	x38	F3	7 x 64 mm	x6	F6	7 x 82 mm	x2
G1	7 x 50 mm	x18	I2	4 x 16 mm	x2	I3	3,5 x 22 mm	x8
I4	3,5 x 27 mm	x2	M		x1	N1	3 x 16 mm	x40
N5	3,5 x 16 mm	x10	O4		x4	O1		x2
P24		x3	Q9		x2	R1		x14
R4		x17	T12		x3	TZ	L R	x3
W		x5	Z		x1			









3WTECH32







1	2170	404	16	x1	3/3	11	610	80	16	x1	2/3
2	2170	404	16	x1	3/3	12	610	80	16	x1	2/3
3	578	404	16	x1	1/3	13	666	200	16	x3	2/3
4	578	404	16	x1	1/3	14	350	140	16	x3	1/3
5	371	376	16	x2	1/3	15	350	140	16	x3	1/3
6	130	376	16	x2	1/3	16	613	126	16	x3	1/3
7	2137	376	16	x1	2/3	17	625	355	3	x3	1/3
8	2137	60	16	x1	2/3	18	2151	205	3	x1	3/3
9	191	266	16	x2	1/3	19	2151	385	3	x1	3/3
10	2010	80	16	x3	2/3	20	2137	60	16	x1	2/3














5 ▶






6 ▶






7 ▶



A1	x4	E1	x4	F1	x2
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	




8 ▶




3WTECH32





A






B




9 ▶






10 ▶






11 ►






A1	x4	E1	x4	F1	x2
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	









12 ►







13▶






14▶





15▶









16▶




17▶





18▶












Technical drawing of a rectangular box. The drawing shows the front, top, and right side views. Dimensions are indicated by arrows: 'A' for the length of the front face, 'B' for the width of the top face, and 'C' for the height of the right side face. The drawing includes several circular features: two small circles on the front face (labeled 1 and 2), two small circles on the top face (labeled 18 and 19), and two small circles on the right side face (labeled 3 and 4). The drawing is labeled with 'A', 'B', 'C', '1', '2', '3', '4', '18', and '19'.




21▶






22▶




23▶








E1  15 x 12 mm	x3	F1  6 x 34 mm	x2
---	----	---	----







24▶








E1  15 x 12 mm	x2	F1  6 x 34 mm	x4	W  	x3
---	----	---	----	---	----











25▶







26▶




27▶




28▶




29▶




A1	x2	C2	x2	T12	x1
8 x 35 mm		5 x 13 mm		L - 350 mm	







30▶







A1	x2	C2	x2	T12	x1
8 x 35 mm		5 x 13 mm		L - 350 mm	





31 ►










33▶






34▶







35▶







36▶








37▶




38▶




39▶





40 ▶



x3




41 ▶






A=B




x3




42▶










43▶















44▶





3WTECH25



AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.






ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.


NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.






version A

BCxx



BCxx




version B


BCxx

+

BCxx




BCxx





BCxx



3WTECH25



A1 8 x 35 mm x32 	A2 8 x 45 mm x4 	A3 8 x 60 mm x2
BC19 + BC20 x10 	C2 5 x 13 mm x20 	D2 x28
E0 Ø16 x28 	E1 15 x 12 mm x38 	F1 6 x 34 mm x26
F3 7 x 64 mm x4 	F6 7 x 82 mm x2 	G1 7 x 50 mm x6
I2 4 x 16 mm x8 	I3 3,5 x 22 mm x8 	I4 3,5 x 27 mm x1
M x1 	N1 3 x 16 mm x20 	N5 3,5 x 16 mm x8
O1 x1 	O4 x4 	P15 x1
Q9 x2 	R1 x13 	R3 x6
R4 x14 	W x4 	Z x1















3WTECH25












1	850	334	16	x1	1/2
2	850	334	16	x1	1/2
3	1925	334	16	x1	2/2
4	1925	334	16	x1	2/2
5	550	298	16	x1	1/2
6	550	314	16	x1	1/2
7	251	298	16	x1	1/2
8	1925	314	16	x1	2/2






9	549	300	16	x3	1/2
10	250	300	16	x4	1/2
11	817	60	16	x1	1/2
12	690	80	16	x2	1/2
13	1957	80	16	x1	2/2
14	1957	80	16	x1	2/2
15	490	767	16	x1	1/2
16	191	767	16	x1	2/2

17	191	983	16	x1	2/2
18	490	660	16	x1	1/2
19	490	103	16	x1	1/2
20	1939	265	3	x1	2/2
21	1939	564	3	x1	2/2
22	481	268	4	x1	1/2
23	817	60	16	x1	1/2













5 ▶

















6 ▶



7 ▶




8 ▶




3WTECH25




A







B








9 ▶







10 ▶






11 ►








12 ►




13▶




14▶






15▶








E1 15 x 12 mm x2	I3 3,5 x 22 mm x8	I4 3,5 x 27 mm x1	O1 x1
O4 x4			






16▶



17▶






18▶




A=B


19▶




N1	x20	R1	x13	R4	x14
					
3 x 16 mm					




20▶







A1	x12
	
8 x 35 mm	





A1		A2	
8 x 35 mm		8 x 45 mm	







BC19	x4	E1	x2	F1	x4
		15 x 12 mm		6 x 34 mm	








BC19	x6	E1	x2	F1	x4
		15 x 12 mm		6 x 34 mm	










23▶





24▶















25▶






26▶

I2 x2  4 x 16 mm	P15 x1 	Q9 x2 	Z x1 
---	--	---	---





- 1**   $X =$
- 2**  $\varnothing 8$ $X =$
- 3**  
- 4**  
- 5**   







27▶









28▶







29▶










30▶







31▶










32▶









33▶







34▶







35▶






36▶










37▶
















38▶





3WTECH72



AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenímu s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.






ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.




ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.


HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.





3WTECH72


A1	8 x 35 mm	x16	C2	5 x 13 mm	x6	E0	Ø16	x4
								
E1	15 x 12 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x4	G2	7 x 60 mm	x4
								
M		x1	P1		x3	R7		x2
								







3WTECH72







1	2170	220	16	x1	1/1
2	2083	148	16	x1	1/1
3	2089	80	16	x1	1/1








1 ▶










2 ▶









3▶





4▶



5 ▶



6 ▶



7▶

