# PUSH UP SCHIRM ROM




**D** Montageanleitung

**IT** Istruzioni di montaggio

**NL** Montagehandleiding

**GB** Assembly instructions

**F** Notice de montage



Dokument-Nr.: tjb001b

D

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME DIESES DOKUMENT AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

**REINIGUNG:**
Losen Schmutz oder Staub mit einer weichen Bürste entfernen.
Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor. Bei gröberen Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.

Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:
- Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
- Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an) Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
- Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

**AUFBEWAHRUNG:**
Bewahren Sie den Schirm stets an einem trockenen Ort auf.
Achten Sie besonders, wenn der Schirm über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird darauf, daß die Bespannung trocken ist. Andernfalls kann es zu Stockflecken und Schimmelbildung kommen.

**SICHERHEITSHINWEISE:**
Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.

Bei Regen oder Schneefall muß der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.
Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).

Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.

Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.

Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.

Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

NL

# BELANGRIJK, VOOR LATER GEBRUIK DIT DOCUMENT BEWAREN! ZORGVULDIG LEZEN!

**REINIGING:**
Loszittend vuil of stof met een zachte borstel verwijderen.
Door regelmatig af te spoelen met helder water voorkomt u grotere verontreinigingen. Bij ernstigere verontreinigingen kan het scherm met lauw water en mild zeepsop worden gereinigd. Gebruik hiervoor een spons of een zachte borstel.

Let op, volgende reinigingstypes zijn niet geschikt:
- Gebruik van hogedrukreinigers (verwijdert de beschermlaag)
- Bekleding in de wasmachine wassen (verwijdert de beschermlaag en tast de naden aan)
  Schurende of scherpe reinigingsmiddelen
- Reinigen met heet water (kan leiden tot het krimpen van de stof)

**BEWAREN:**
Bewaar het scherm steeds op een droge plek.
Let er vooral op dat als het scherm gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, de bespanning droog is. Anders kunnen er stofvlekken en schimmels ontstaan.

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**
Dit zonnescherm beschermt u tegen directe uv-stralen. Voor een volledige bescherming, ook tegen indirecte uv-stralen, gebruikt u bijkomend een geschikte cosmetische zonneprotectie.

Bij regen of sneeuw moet het scherm worden gesloten - gevaar op breken.

Bij opkomende wind het scherm onmiddellijk sluiten en voldoende beveiligen (band, beschermhoes).

Laat het geopend scherm niet zonder toezicht.

Let absoluut op het aangegeven minimumgewicht van de schermstaander. Een ongeschikte schermstaander kan leiden tot beschadiging van het scherm - gevaar op letsels.

Nooit grilltoestellen (gas, kolen, elektrisch) of open vuur onder of naast het scherm ontsteken - brandgevaar. Het scherm kan door vonken worden beschadigd.

Onder het scherm nooit verwarmingstoestellen (gas, infrarood) gebruiken - brandgevaar.

F

## IMPORTANT CONSERVER CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE ! LIRE ATTENTIVEMENT !

**NETTOYAGE :**
Supprimer la saleté légère ou la poussière avec une brosse douce. Un rinçage régulier avec de l'eau claire permet de prévenir contre les saletés récalcitrantes. En cas de fort encrassement, le parasol peut être nettoyé avec de l'eau tiède et un savon doux. Pour ce faire, utilisez une éponge ou une brosse douce.

Attention, les types de nettoyage suivants ne conviennent pas :
- Utilisation de nettoyeurs à haute pression (supprime l'imprégnation de protection)
- Lavage de la toile en lave-linge (supprime l'imprégnation de protection et attaque les coutures), les détergents abrasifs et forts.
- Nettoyage à l'eau chaude (peut causer un rétrécissement de la toile)

**RANGEMENT :**
Rangez toujours le parasol dans un endroit sec.
Lorsque le parasol n'est pas utilisé durant une longue période, veillez à ce que la toile soit sèche. Sinon, il peut se produire de la moisissure et des taches d'humidité.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**
Ce parasol protège contre les rayons UV directs. Pour une protection totale contre les rayons UV indirects, veuillez utiliser, en plus, un produit cosmétique de protection.

En cas de pluie ou de neige, il faut fermer le parasol - Risque de cassure.
Lorsque le vent se lève, fermer immédiatement le parasol et le fixer suffisamment (bande, housse de rangement).

Ne laissez jamais le parasol ouvert sans surveillance.

Veillez impérativement à respecter le poids minimum indiqué pour le socle du mât. Un socle non approprié peut causer des dommages sur le parasol - Risque de blessure.

Ne jamais faire de barbecue (gaz, charbon de bois, électrique) ni de feu sous ou à côté du parasol - Risque d'incendie. Le parasol peut être endommagé par les étincelles.

Ne jamais utiliser d'appareil de chauffage (gaz, infrarouge) sous le parasol - Risque d'incendie.

IT

# IMPORTANTE: PER UN FUTURO RIFERIMENTO, CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO!

**PULIZIA:**
Rimuovere lo sporco leggero o polvere con una spazzola morbida.
Sciacquando il prodotto regolarmente con dell'acqua pulita si previene lo sporco maggiore.
In caso di sporco più consistente, si può pulire l'ombrellone con dell'acqua tiepida e sapone.
Usare una spugnetta o una spazzola morbida.

Attenzione, i seguenti metodi di pulizia non sono adatti:
- impiego di idropulitrici (rimuove l'impregnazione protettiva)
- lavaggio della fodera in lavatrice (rimuove l'impregnazione protettiva e logora le cuciture) - detersivi aggressivi o abrasivi
- pulizia con acqua calda (può causare il restringimento del tessuto)

**CONSERVAZIONE:**
Conservare sempre l'ombrellone in un luogo asciutto.
Assicurarsi che il tessuto sia asciutto, specie in caso l'ombrellone non venga usato per un periodo prolungato. Altrimenti potrebbero sorgere macchie o muffa.

**AVVISI DI SICUREZZA:**
Questo ombrellone protegge dai raggi UV diretti. Per una protezione completa, anche dai raggi UV indiretti, si raccomanda inoltre l'uso di una protezione solare cosmetica.

In caso di pioggia o neve, l'ombrellone va chiuso: pericolo di rottura.
In caso di vento, chiudere immediatamente l'ombrellone proteggendolo in modo adeguato (nastro, custodia).

L'ombrellone aperto non va mai lasciato incustodito.

Osservare sempre il peso minimo indicato per il porta ombrellone. Un porta ombrellone inadatto può comportare il danneggiamento dell'ombrellone: pericolo di lesioni.

Non accendere mai grill (a gas, a carbonella o elettrici) al di sotto o accanto all'ombrellone: pericolo d'incendio. Le scintille possono danneggiare l'ombrellone.

Non usare mai riscaldatori (a gas o infrarossi) al di sotto dell'ombrellone: pericolo d'incendio.

GB

# IMPORTANT! KEEP THIS MANUAL FOR FURTHER REFERENCE! READ CAREFULLY!

**CLEANING:**
Remove loose dirt by using a soft brush.
By frequent rinsing with clear water you prevent further soiling. In case of heavy soiling, clean the umbrella with lukewarm water and a mild soap detergent. Use a sponge or a soft brush.
NOTE: The following methods of cleaning are unsuitable:
- Use of high-pressure cleaning devices (wears off protective impregnation)
- cleaning of cloth in washing-machine (wears off protective impregnation and damages seams);
- abrasive or aggressive detergents
- cleaning with hot water (cloth may shrink)

**STORAGE:**
Keep the umbrella in a dry place at any time.
In particular make sure that the cloth is completely dry when you intend to not use the umbrella for a longer period. Otherwise this may lead to mildew spots and mould.

**SAFETY INSTRUCTIONS:**
This solar umbrella protects you from direct UV rays. In order to ensure maximum protection, also against indirect UV rays, please additionally use a suitable cosmetic sun blocker.

In case of rain or snowfall, close the umbrella - risk of breaking.
Immediately close and safeguard the umbrella (string, protective cover) when wind freshens or a storm is approaching.

Never leave the open umbrella unattended.

Please expressly note the stated minimum weight of the umbrella stand. An unsuitable umbrella stand might result in damages to umbrella - risk of injuries.

Keep barbecues (gas, coal, electric) or open fire away from underneath umbrella - risk of fire. The umbrella may be damaged by flying sparks.

Never use heaters (gas, infrared) underneath umbrella - risk of fire.

## Service • Servizio

| | |
|---|---|
| Name • Nome • Nom • Naam | **PUSH UP SCHIRM ROM** |
| Nr. • No. • n° | 34331665_32436029 85657553_46859845 99420556_75570959 81479419_68271516 |
| Typ • Type • Tipo | DIA 150,DIA 200 |





**D** Produktberatung: 01806/ 63 06 30 Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf
Quelle D Fachberatung: 01806/111 100 Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

**NL** call center telefoonnummer 0900-1901 15 ct/min

**A** Universal: 0043/662/4485 59 Fachberatung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)
Otto: 0043/316/606 159 Beratung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)
Quelle: 0043/662/9005 59 Fachberatung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)

**CH** Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline!
Quelle CH: 0848 85 85 00 Ackermann CH: 0848 85 85 11, Jelmoli Technik: 0848 858 530

**F** Si vous avez des problèmes ou des questions, contactez notre service en ligne!
Quelle CH: 0848 85 85 01 Ackermann CH: 0848 85 85 21, Jelmoli Technik: 0848 858 530

**I** In caso di problemi o ulteriori domande, chiamate il nostro servizio clienti!
Quelle CH: 0848 85 85 02 Ackermann CH: 0848 85 85 31, Jelmoli Technik: 0848 858 530



**Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG**
**Alter Teichweg 25, 22081 Hamburg, Germany**

| A | QTY |
| --- | --- |
|  | 1 |

| B | QTY |
| --- | --- |
|  | 1 |

1



3



2



4