







-14_P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montázi /
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

Everest



D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsåger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!






RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


















TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruela leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.











SERVICEKARTE




ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO
BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

B	 8x30 mm.	x12	L3516	 3.5x16 mm.	x8	P	 x4
C	 ø15 x 12 mm	x2	L416	 4x16 mm.	x2	P20	 Ø20 mm. x6
C8	 ø15 x 14 mm	x8	L420	 4x20 mm.	x12	PST	 x1
D	 x10		C1	 ø12 mm.	x8	M11	 6x11 mm. x8
F	 x34		D1	 x8		M9	 6x9 mm. x12
L312	 3x12 mm.	x14				R2	 x12

ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO
BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

<p>L415</p>  <p>4x16 mm. x12</p> <p>H2E</p>  <p>x6</p> <p>CS15</p>  <p>x6</p>	<p>P140 20_31-01PIE</p>  <p>140 mm. x4</p>
	<p>AMM</p>  <p>x2</p>
<p>512685-11GUI</p> <p>CL</p>  <p>x2</p> <p>CR</p>  <p>x2</p> <p>DR</p>  <p>x2</p> <p>DL</p>  <p>x2</p>	<p>MAN1571</p> <p>x1 1571 mm.</p>
	<p>MAN498</p> <p>x2 498 mm.</p>
	

1




L420




P140




4x20 mm. x12



x4





2





B  **x8**
8x30 mm.

M9  **x12**
6x9 mm.


D  **x8**

R2  **x12**


H2E  **x6**



3




B



8x30 mm.


x4

D



x2

CL





x2

M11





6x11 mm.


x4




4









C  $\varnothing 15 \times 12 \text{ mm}$ **x2**


C8  $\varnothing 15 \times 14 \text{ mm}$ **x4**

CR  **x2**

M11  $6 \times 11 \text{ mm.}$ **x4**




5





6

C




Ø15 x 12 mm

x4




7






8

C8




x4









9


F




x30



10




L312



3x12 mm.

x6

MAN1571



x1

1571 mm.


4x15 mm.




L415 x6



CS15 x3






4x15 mm.













CS15 x4

L415 x16



12





13

P20

Ø20 mm.



















x6

P




x4






14



4x16 mm.
L416 x2



PST x1

Cher client,

l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.

Les fischers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.

Choisir les types des fischers pour le fixage apte au mur.

S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The fishers are not included in the hardware package.

Choose the fisher more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!

Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen

Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

