



SPORTSTECH

SPORTSTECH VX350 – Sicherheitshinweise

Um Verletzungen oder Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte sorgfältig.

- Unsachgemäßer oder übermäßiger Gebrauch des Gerätes kann Gesundheitsschäden verursachen. Die Verwendung des Gerätes ist nur in einer sitzenden Position vorgesehen. Belasten Sie das Gerät niemals mit Ihrem vollen Körpergewicht, da dies zu Schäden führen könnte. Maximale Belastung: 40 kg.
- Menschen, die unter Bluthochdruck, Bronchitis, Herz- oder Hautkrankheiten leiden, Diabetes haben, schwanger sind oder andere Krankheiten haben, sollten dieses Produkt nur unter ärztlicher Anleitung verwenden. Stellen Sie sicher, dass es von Kindern, älteren Personen und schwangeren Frauen ordnungsgemäß und mit besonderer Vorsicht, ggfs. unter Aufsicht, verwendet wird.
- Platzieren Sie die Vibrationsplatte auf einer ebenen, trockenen Fläche mit mindestens 2,5 Metern Abstand zu allen Seiten. Um den Boden oder den Teppich vor Beschädigungen oder Verfärbungen zu schützen, sollten Sie eine spezielle Bodenschutzmatte unter das Gerät legen. Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen zu keiner Zeit blockiert werden.
- Die Vibrationsplatte ist nur für eine Benutzung im Innenbereich gedacht, vermeiden Sie Feuchtigkeit und Staub.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Haustiere stets von der Vibrationsplatte fern.
- Das Gerät ist ausschließlich an eine den Angaben entsprechende Stromversorgung anzuschließen, andere Geräte mit hohem Strombedarf sollten nicht an derselben Steckdose angeschlossen werden. Halten Sie das Netzkabel und den Überspannungsschutz von beheizten Oberflächen fern.
- Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 10 Minuten am Stück. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es läuft. Ziehen Sie stets den Netzstecker heraus, wenn die Vibrationsplatte nicht benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht, die Vibrationsplatte zu bewegen oder einzustellen, bevor sie ordnungsgemäß montiert ist. Alle Teile der Vibrationsplatte regelmäßig kontrollieren und festziehen. Unsachgemäßer Gebrauch könnte die Stabilität beeinträchtigen.
- Niemals irgendein Objekt in eine Öffnung einführen oder hineinfallen lassen. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionen (z. B. die Schalttaste), um Fehlfunktionen oder Verletzungen zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Ziehen Sie immer den Netzstecker sofort nach Gebrauch heraus, bevor Sie die Vibrationsplatte reinigen oder Wartungs- und Einstellvorgänge durchführen. Zerlegen oder montieren Sie das Gerät nicht selbst, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Entfernen Sie auf keinen Fall die Motorabdeckung, es sei denn, Sie wurden von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter dazu veranlasst.
- Verwenden Sie dieses Gerät nie unter Alkoholeinfluss.
- Um Verletzungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist das Trampeln oder Wälzen auf der Trittfläche nicht zulässig. Legen Sie Ihre Knie nicht auf die Fuß-Platte.
- Das Gerät darf nicht von mehr als einer Person gleichzeitig benutzt werden, um Verletzungen und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Belasten Sie das Gerät nicht einseitig, um die Kippgefahr zu reduzieren. Andere Geräte oder Gegenstände sind während der Nutzung nicht auf das Gerät zu stellen.
- Benutzen Sie es nicht bei hohen Raumtemperaturen, um Verformungen oder einen Brand zu vermeiden. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit und bringen Sie keine brennbaren Substanzen oder scharfe Gegenstände in die Nähe des Gerätes.
- Drücken Sie die Schalttaste vorsichtig. Biegen Sie das Stromkabel nicht, und berühren Sie Gerät und Stromversorgung nicht mit nassen Händen. Berühren Sie keinesfalls einen etwa beschädigten Schalter, um einen Stromschlag zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät während eines Gewitters nicht und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Neue und alte Batterien sowie solche unterschiedlicher Marken sollten in der Fernbedienung nicht gemischt werden.